

Projektor

# PE506UL/PE506WL

Bedienungshandbuch

Bitte besuchen Sie unsere Website für das Bedienungshandbuch in der neuesten Version: https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj\_manual/lineup.html

Modell Nr. NP-PE506UL/ NP-PE506WL

# Warenzeichen

- AccuBlend und MultiPresenter sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sharp NEC Display Solutions, Ltd. in Japan, in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Apple und Mac sind Warenzeichen von Apple Inc. die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.
- Microsoft und Windows sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
- Micro Saver ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kensington Computer Products Group, einem Geschäftsbereich von ACCO Brands, in den USA und anderen Ländern.
- Die Begriffe HDMI, High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



- Für das PJLink Warenzeichen und Logo sind in Japan, den USA und anderen Ländern und Gebieten die Eintragung als eingetragenes Warenzeichen beantragt oder sie sind bereits als Warenzeichen eingetragen.
- Blu-ray ist ein Warenzeichen der Blu-ray Disc Association.
- CRESTRON und ROOMVIEW sind eingetragene Warenzeichen von Crestron Electronics Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Die anderen in diesem Bedienungshandbuch verwendeten Produktnamen und Logos können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein.
- GPL/LGPL-Softwarelizenzen

Das Produkt beinhaltet Software, die unter GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) und anderen lizenziert ist.

Für weitere Informationen zu jeder Software lesen Sie bitte die "readme.pdf" im Ordner "about GPL&LGPL" auf der mitgelieferten CD-ROM.

#### HINWEISE

- (1) Der Inhalt dieses Bedienungshandbuch darf ohne Erlaubnis weder teilweise noch vollständig nachgedruckt werden.
- (2) Änderung des Inhalts in diesem Bedienungshandbuch sind ohne Vorankündigung vorbehalten.
- (3) Dieses Bedienungshandbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt; sollten Sie dennoch Fragen zu einem Punkt haben, Fehler oder Auslassungen entdecken, wenden Sie sich bitte an uns.
- (4) Ungeachtet des Artikels (3), haftet NEC nicht für erhobene Ansprüche bei entgangenen Gewinnen oder anderen Angelegenheiten, die als Ursache der Projektorverwendung erachtet werden.
- (5) Dieses Handbuch wird in der Regel allen Regionen zur Verfügung gestellt, weshalb es Beschreibungen enthalten kann, die nur für andere Länder relevant sind.

# Sicherheitshinweise

#### Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor NEC benutzen und bewahren Sie das Bedienungshandbuch in greifbarer Nähe als spätere Referenz auf.

#### ACHTUNG



Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Steckdose sollte so nah wie möglich am Gerät installiert werden und leicht zugänglich sein.

#### ACHTUNG



GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN, UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH HOCHSPANNUNGSFÜHRENDE BAUTEILE. ÜBERLASSEN SIE SÄMTLICHE SERVICEARBEITEN QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL.



Dieses Symbol warnt den Benutzer, dass eine nicht isolierte Spannung im Gerät ausreichen kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen. Daher ist es gefährlich, mit irgendeinem Teil im Inneren des Geräts in Kontakt zu kommen.



Dieses Symbol macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass dem Gerät wichtige den Betrieb und die Wartung betreffende Informationen beigefügt sind.

Diese Informationen sollten zur Vermeidung von Störungen unbedingt sorgfältig gelesen und beachtet werden.

**WARNUNG:** ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND ELEKTROSCHLAGGEFAHR DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN. DEN STECKER DIESES GERÄTES NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSE VERWENDEN, IN DIE NICHT ALLE STIFTE VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT WERDEN KÖNNEN.

#### ACHTUNG

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern über einen längeren Zeitraum hinweg.

Andernfalls könnten diese Bilder vorübergehend auf der Oberfläche des LCD-Bildschirms sichtbar bleiben. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie Ihren Projektor weiter. Der statische Hintergrund der vorherigen Bilder verschwindet.

#### Entsorgung Ihres benutzten Geräts



#### Innerhalb der Europäischen Union

Die EU -weite Gesetzgebung wie sie in jedem einzelnen Mitgliedstaat gilt bestimmt dass benutzte elektrische und elektronische Geräte mit dieser Markierung (links) getrennt vom normalen Haushaltsabfall entsorgt werden müssen. Dazu gehören Projektoren und deren elektrisches Zubehör. Folgen Sie beim Entsorgen eines solchen Gerätes bitte den Anweisungen Ihrer örtlichen Behörde und/oder konsultieren Sie den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Nach der Sammlung benutzter Geräte werden diese erneut verwendet und entsprechend den Umweltbestimmungen recycelt. Dies trägt dazu bei die Abfallmengen zu reduzieren sowie die negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt möglichst gering zu halten.

Die Markierung auf elektrischen und elektronischen Geräten gilt nur für die gegenwärtigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

#### Außerhalb der Europäischen Union

Wenn Sie gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte außerhalb der Europäischen Union entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde und fragen Sie nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.



**Für EU:** Der durchgestrichene Abfallbehälter bedeutet dass verbrauchte Batterien nicht über den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen! Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für Altbatterien um die ordnungsgemäße Behandlung und Wiederverwertung entsprechend den geltenden Vorschriften zu ermöglichen. **Gemäß der Richtlinie 2006/66/EG dürfen Batterien nicht auf ungeeignete Weise entsorgt werden.** 

Gemaß der Richtlinie 2006/66/EG durfen Batterien nicht auf ungeeignete Weise entsorgt werden. Die Batterie muss getrennt durch einen örtlichen Entsorger gesammelt werden.

#### Informationen zur Entsorgung dieses Gerätes und der Batterien und

#### Akkumulatoren

- WENN DIESES GERÄT ODER DIE BATTERIEN und Akkumulatoren ENTSORGT WERDEN SOLLEN, DÜRFEN SIE WEDER ZUM HAUSMÜLL NOCH IN EINE FEUERSTELLE GEGEBEN WERDEN!
- Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte und Batterien und Akkumulatoren müssen nach dem Gesetz GETRENNT gesammelt und entsorgt werden.
- Mit der getrennten Sammlung werden die umweltfreundliche Behandlung und die stoffliche Verwertung sichergestellt und die Rest-Abfallmengen minimiert. Die ORDNUNGSWIDRIGE ENTSORGUNG schadet wegen schädlicher
- Stoffe der Gesundheit und der Umwelt! Bringen Sie GEBRAUCHTE ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE zur einer örtlichen, meist kommunalen Sammelstelle, soweit vorhanden.
- Entnehmen Sie zuvor die Batterien. Bringen Sie VERBRAUCHTE BATTERIEN und Akkumulatoren zu einer Batterie Sammelstelle; zumeist dort, wo neue Batterien und Akkumulatoren verkauft werden.
- Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Händler oder Ihre örtlichen Behörden, um Auskunft über die richtige Entsorgung zu erhalten.
- NUR FÜR NUTZER IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND EINIGEN ANDEREN LÄNDERN, Z.B. SCHWEIZ UND NORWEGEN: Ihre Mitwirkung bei der getrennten Sammlung ist gesetzlich vorgeschrieben.





- Das oben gezeigte Zeichen auf Gerät, Batterie oder Akkumulatoren oder Verpackung soll Sie darauf hinweisen! Wenn unter dem Zeichen noch "Hg" oder "Pb" steht, bedeutet dies, dass Spuren von Quecksilber (Hg) or Blei (Pb) in der Batterie vorhanden sind.
- Batterien und Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung Risiken für Mensch und Umwelt bedeuten. Insbesondere bei Lithium handelt es sich um ein sehr reaktionsfreudiges und brennbares Metall, dass in Batterien oder Akkus bei unsachgemäßem Umgang Sicherheitsrisiken birgt, wie z. B. Kurzschlussgefahr, Hitzeentwicklung, Brand.
- Nutzer in PRIVATEN HAUSHALTEN müssen die vorhandenen Rückgabestellen für Altgeräte bzw. Altbatterien nutzen. Altbatterien werden in den Verkaufsgeschäften gesammelt. Die Rückgabe ist kostenlos. Wurde das Gerät GESCHÄFTLICH genutzt, wenden Sie sich an Ihren NEC-Händler, der Sie über die Wege zur Rücknahme des Gerätes informiert. Es können Kosten für Sie entstehen. Kleine Geräte und geringe Stückzahlen werden möglicherweise auch von den vorhandenen Rückgabestellen für Altgeräte angenommen. In Spanien gilt: Wenden Sie sich an ein Sammelsystem oder Ihre örtlichen Behörden, um Auskunft über die richtige Entsorgung zu erhalten.

#### Gültig für Deutschland:

- Entnehmbare Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei zu entnehmen sind, sind vor der Entsorgung zu entfernen und getrennt zu behandeln.
- Die Verantwortung für das Löschen von personenbezogenen Daten, die sich auf dem zu entsorgenden Gerät befinden, liegt beim Endnutzer.
- Informationen über geschaffene Sammel- bzw. Rückgabemöglichkeiten sowie die Verpflichtungen des Handels/der Vertreiber gegenüber Endnutzern zur kostenfreien Rücknahme von Altgeräten finden Sie auf der lokalen Website des Herstellers des Produktes (www.sharpnecdisplays.eu/regulatory), oder wenden Sie sich an den Händler, von dem das Produkt bezogen wurde.

#### Hinweis zu elektromagnetischen Störungen (EMI)

#### WARNUNG:

Der Einsatz dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.

# 

#### (Nur für Deutschland)

#### Maschinenlärm-Informationsverordnung - 3. GPSGV,

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

#### Vermeiden von Reflektionen

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

#### Informationen zur Mini-Buchse AUDIO OUT

Die AUDIO OUT-Minibuchse unterstützt keinen Kopfhörer/Ohrhörer-Anschluss.

#### Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen eine lange Lebensdauer Ihres Projektors sicherstellen und vor Feuer und elektrischen Schlägen schützen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und beachten Sie alle Warnhinweise.

# 🕂 Installation

- Den Projektor unter folgenden Bedingungen nicht aufstellen:
  - auf einem instabilen Wagen, Gestell oder Tisch.
  - in der Nähe von Wasser, in Badezimmern oder feuchten Räumen.
  - in direkter Sonneneinstrahlung, neben Heizungen oder Wärme ausstrahlenden Geräten.
  - in einer staubigen, rauchigen oder dampfhaltigen Umgebung.
  - auf einem Blatt Papier oder auf Kleidung, Wolldecken oder Teppichen.
- Vermeiden Sie Orte mit extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
  - Die Bedingungen für die Nutzungsumgebung des Projektors sind wie folgt.
  - Die Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C / Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
  - Die Lagertemperatur: -10 bis 50 °C / Feuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
- Wenn der Projektor an der Decke installiert werden soll:
  - Versuchen Sie nicht, den Projektor selbst zu installieren.
  - Der Projektor muss von qualifiziertem Servicepersonal installiert werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und die Verletzungsgefahr zu reduzieren.
  - Die Decke muss für das Gewicht des Projektors eine ausreichende Festigkeit aufweisen und die Installation muss entsprechend den örtlichen Bauvorschriften ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
- Folgende Installations- und Lagerbedingungen sind für den Projektor unzulässig: Anderenfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen.
  - In starken Magnetfeldern
  - In einer Umgebung mit korrosiven Gasen
  - Im Freien
- Wenn intensives Licht, wie z. B. Laserstrahlen, in das Objektiv eintritt, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.

#### ACHTUNG



Dieses Gerät ist für die Verwendung mit einem Netzkabel ausgelegt das an einen Erdungspunkt angeschlossen wird. Wenn das Netzkabel an keinen Erdungspunkt angeschlossen ist, kann es einen elektrischen Schlag verursachen. Stellen Sie daher sicher dass das Netzkabel ordnungsgemäß geerdet wird. Verwenden Sie keinen 2-adrigen Steckeradapter.

#### Informationen zu den Kabeln

#### ACHTUNG



Verwenden Sie nur geschirmte Kabel oder an Kabel angebrachte Ferritkerne, damit es zu keiner Beeinträchtigung des Radio oder Fernsehempfangs kommt. Details finden Sie unter "Herstellen der Anschlüsse" in dieser Bedienungsanleitung.

#### WARNUNG

- Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.
- Decken Sie das Objektiv nicht mit dem Objektivdeckel oder Ähnlichem ab, während der Projektor eingeschaltet ist. Dies kann dazu führen, dass der Deckel aufgrund der vom Licht abgegebenen Wärme schmilzt.
- Platzieren Sie keine hitzeempfindlichen Objekte vor der Projektionslinse. Die austretende Hitze könnte dazu führen, dass das Objekt schmilzt.



• Verwenden Sie kein Spray mit brennbaren Gasen, um angesammelten Staub und Schmutz von den Filtern und dem Projektionsfenster zu entfernen. Dies kann zu Bränden führen.

#### 🗥 Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Feuer und Elektroschläge 🖄

- Um einen Hitzestau im Projektor zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist und die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zwischen Wänden und Projektor ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie Büroklammern oder Papierschnipsel in den Projektor eindringen können. Versuchen Sie niemals selbst in den Projektor gefallene Gegenstände zu entfernen. Keinesfalls Metallobjekte wie Drähte oder Schrauben in den Projektor einführen. Schalten Sie den Projektor sofort aus, wenn ein Gegenstand hineingerutscht ist und lassen Sie den Gegenstand vom Kundendienst entfernen.
- Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Projektor.
- Berühren Sie während eines Gewitters nicht den Netzstecker. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brands.
- Der Projektor ist für den Betrieb mit einer Netzspannung von 100 -240 V AC 50/60 Hz ausgelegt. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes, dass die Netzspannung diesen Vorgaben entspricht.
- Über die Lichtquelle des Projektors
  - Schauen Sie nicht in das Objektiv des Projektors. Wenn der Projektor in Betrieb ist, wird starkes Licht projiziert, das Ihre Augen schädigen kann. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind.
  - Betrachten Sie das projizierte Licht nicht mit optischen Hilfsmitteln (Lupen, Reflektoren usw.). Andernfalls kann es zu Sehstörungen kommen.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Projektors, dass niemand im Projektionsbereich auf das Objektiv schaut.
  - Kinder dürfen den Projektor nicht allein bedienen. Wenn ein Kind den Projektor bedient, sollte immer ein Erwachsener anwesend sein und das Kind sorgfältig beobachten.
  - Das folgende Piktogramm, das in der N\u00e4he des Objektivs auf dem Projektorgeh\u00e4use befestigt ist, zeigt an, dass dieser Projektor in der Risikogruppe 2 der IEC 62471 -5:2015 kategorisiert ist. Blicken Sie, wie bei jeder Lichtquelle, nicht in den Lichtstrahl, RG2 IEC 62471-5:2015.



• Halten Sie Gegenstände, wie z. B. Lupen, aus dem Strahlengang des Projektors fern. Das Licht, das aus dem Objektiv projiziert wird, ist sehr stark. Daher können Gegenstände, die den aus der Objektiv austretenden Lichtstrahl umleiten können, unabsehbare Folgen wie Brände oder Augenschäden hervorrufen.

- Platzieren Sie keine hitzeempfindlichen Objekte vor einer Luftauslassöffnung des Projektors.
- Die austretende Hitze könnte dazu führen, dass das Objekt schmilzt oder Sie Ihre Hände verbrennen.
- Spritzen Sie kein Wasser auf den Projektor. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brands. Falls der Projektor nass geworden ist, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und lassen Sie ihn von einem qualifizierten Servicetechniker warten.
- Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um. Ein beschädigtes oder ausgefranstes Netzkabel kann einen elektrischen Schlag oder Brände verursachen.
  - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
  - Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
  - Verlegen Sie das Netzkabel nicht unterhalb des Projektors oder eines schweren Gegenstands.
  - Decken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien ab, wie z. B. Wolldecken.
  - Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
  - Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.
- Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und lassen Sie ihn von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, falls eine der folgenden Störungen aufgetreten ist:
  - Wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
  - Falls Flüssigkeit in den Projektor gelangt ist oder wenn er Regen oder Wasser ausgesetzt war.
  - Falls der Projektor nicht normal funktioniert, obwohl Sie die in diesem Bedienungshandbuch beschriebenen Anleitungen befolgen.
  - Wenn der Projektor fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - Wenn der Projektor eine eindeutige Leistungsveränderung aufweist, die einer Wartung bedarf.
- Trennen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel, bevor der Projektor transportiert wird.
- Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie das Netzkabel, bevor das Gehäuse gereinigt wird.
- Wenn der Projektor für längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Wenn ein LAN-Kabel verwendet wird: Schließen Sie es aus Sicherheitsgründen nicht am Anschluss der Peripheriegeräte-Verbindung an, da dies zu einer hohen Spannung führen könnte.
- Verschieben, Fokussieren und Zoomen des Objektivs.
  - Wenn Sie das Objektiv verschieben oder die Schärfe bzw. den Zoom einstellen, sollten Sie dies entweder von hinten oder von der Seite des Projektors aus tun. Wenn diese Operationen von vorne durchgeführt werden, können Ihre Augen starkem Licht ausgesetzt sein und verletzt werden.
  - Halten Sie Ihre Hände vom Objektivbereich fern, wenn Sie die Objektivverschiebung vornehmen. Andernfalls könnten Sie sich die Finger in der Kappe zwischen Gehäuse und Objektiv einklemmen.

## 

- Gebrauchen Sie den Kippfuß nicht abweichend vom ursprünglich vorgesehenen Verwendungszweck. Ein Missbrauch, wie z. B. zum Tragen oder Aufhängen an der Wand am Kippfuss, kann zu einer Beschädigung des Projektors führen.
- Schalten Sie den Wechselstrom 60 Sekunden lang nicht aus, nachdem die Lichtquelle eingeschaltet wurde und während die POWER-Anzeige blau blinkt. Anderenfalls könnte die Lampe vorzeitig ausfallen.

#### Vorsichtsmaßnahmen zur Fernbedienung

- Behandeln Sie die Fernbedienung mit Sorgfalt.
- Wischen Sie die Fernbedienung sofort trocken, falls sie einmal nass geworden sein sollte.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Feuchtigkeit.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, erhitzen Sie sie nicht und zerlegen Sie sie nicht.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Polarität (+/-) der Batterien richtig ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
- Entsorgen Sie leere Batterien entsprechen den an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

#### Laser-Sicherheitshinweis



## WARNUNG

#### LASERPRODUKT DER KLASSE 1, IEC 60825-1 dritte AUSGABE

• Das Lasermodul ist in diesem Produkt eingebaut. Wenn andere als die hierin angegebenen Bedienungs- und Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu einer gefährlichen Strahlungsexposition führen.

#### Für die USA

ENTSPRICHT 21 CFR 1040.10 UND 1040.11 AUSGENOMMEN IN BEZUG AUF DIE KONFORMITÄT ALS RISIKOGRUPPE 2 LIP, WIE IN IEC 62471-5:ED.1.0 DEFINIERT. WEITERE INFORMATIONEN SIEHE LASER-MITTEILUNG 57 VOM 08. Mai 2019.

#### Für andere Regionen (einschließlich USA)

Dieses Produkt ist als Klasse 1 gemäß IEC 60825-1 dritte Ausgabe 2014-05 und RG2 gemäß IEC 62471-5 erste Ausgabe 2015-06 klassifiziert.

- Beachten Sie die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes in Bezug auf die Installation und den Betrieb des Geräts.
- Umriss des vom eingebauten Lichtmodul emittierten Lasers:
  - Wellenlänge: 449-461 nm Maximale Leistung: 105 W
- Abstrahlungsmuster des Schutzgehäuses: Wellenlänge: 449-461 nm

Maximale Laserstrahlungsleistung: 66,6 mW

Das Lasermodul ist in diesem Produkt eingebaut. Wenn andere als die hierin angegebenen Bedienungs- und Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu einer gefährlichen Strahlungsexposition führen.

#### Lichtmodul

- Das Produkt ist mit einem Lichtmodul ausgestattet, das mehrere Laserdioden als Lichtquelle enthält.
- Diese Laserdioden sind im Lichtmodul versiegelt. Für die Leistung des Lichtmoduls ist keine Wartung oder Instandhaltung erforderlich.
- Der Endverbraucher darf das Lichtmodul nicht austauschen.
- Wenden Sie sich für den Austausch des Lichtmoduls und weitere Informationen an einen qualifizierten Händler.

#### Wichtige Informationen

- Dieses Produkt ist gemäß IEC60825-1 als LASERPRODUKT DER KLASSE 1 RISIKOGRUPPE 2: 2014 eingestuft und erfüllt außerdem die Anforderungen von 21 CFR 1040.10 und 1040.11 als Projektor der Risikogruppe 2, LIP (Laser-beleuchteter Projektor), gemäß der Definition in IEC 62471:5:Ed. 1,0. Weitere Informationen finden Sie im Laserhinweis Nr. 57 vom 8. Mai 2019 der FDA in den USA.
- Wie bei jeder Lichtquelle blicken Sie nicht in den direkten Strahl. RG2 IEC 62471-5:2015.

#### Label 1 Zusätzlicher Warnhinweis der FDA (nur für USA)





- Umriss des vom eingebauten Lichtmodul emittierten Lasers:
  - Wellenlänge: 449-461 nm
  - Maximale Leistung 105 W
- Das Produkt ist mit einem Lasermodul ausgestattet. Wenn andere als die hierin angegebenen Bedienungsund Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu einer gefährlichen Strahlungsexposition führen.
- Zusätzliche Anweisungen, Kinder zu beaufsichtigen, nicht in die Lichtquelle zu blicken und keine optischen Hilfsmittel zu verwenden.
- Es wird darauf hingewiesen, dass Kinder beaufsichtigt werden müssen und niemals in den Projektorstrahl blicken dürfen, egal wie weit sie vom Projektor entfernt sind.
- Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung der Fernbedienung zum Starten des Projektors Vorsicht geboten ist, wenn Sie sich vor dem Projektionsobjektiv befinden.
- Beachten Sie, dass keine optischen Hilfsmitteln wie Ferngläser oder Teleskope innerhalb des Lichtstrahls verwendet werden dürfen.
- Achten Sie beim Einschalten des Projektors darauf, dass niemand im Projektionsbereich in das Objektiv blickt.
- Halten Sie Gegenstände (Lupen usw.) vom Bereich des Projektorstrahls fern. Der Lichtstrahl, der aus dem Objektiv projiziert wird, ist sehr stark. Daher können Gegenstände, die den aus der Objektiv austretenden Lichtstrahl umleiten können, unabsehbare Folgen wie Brände oder Augenschäden hervorrufen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt an der Decke zu befestigen, um es über den Augen von Kindern zu platzieren.
- Alle Bedienungen und Einstellungen, die nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, bergen das Risiko einer gefährlichen Strahlung.

#### Label 2 Laser-Produktetikett der Klasse 1 (für andere Regionen)

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASERPRODUKT DER KLASSE 1 ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ 등급 1 레이저 제품 第一級雷射產品 IEC 60825-1:2014 24L89891

#### Für die USA



#### Für andere Regionen



#### Bereich der Laserlichtstrahlung

Die nachstehende Abbildung zeigt den maximalen Strahlungsbereich des Laserlichts.

Horizontalwinkel (Ei	nheit: Grad)
----------------------	--------------

	Objektivposition		
Zoom	Rechts am meisten	Zentrum (Referenzwert)	Links am meisten
	HF	HC	HL
Breitbild	33,0	22,3	33,0
Tele	21,8	14,2	21,8



	Objektivposition		
Zoom	Oberste	Zentrum (Referenzwert)	
	VU	VC	
Breitbild	29,5	14,4	
Tele	19,2	9,0	



#### Über den Modus "Grosse höhe"

- Stellen Sie [Grosse höhe] im Einstellungsmenü auf [An], wenn Sie den Projektor in Höhenlagen von ca. 1.700 Metern/5.577 Fuß oder höher einsetzen. Wenn Sie den Projektor in einer Höhe von ca. 1700 Metern oder höher einsetzen, ohne die Einstellung [Grosse höhe] auf [An] zu setzen, kann dies zu einer Überhitzung des Projektors und zu seiner Abschaltung führen.
- Die Verwendung des Projektors in Höhenlagen von ca. 1.700 Metern/5.577 Fuß oder höher kann die Nutzungsdauer optischer Komponenten, wie z. B. des Lichtmoduls, verkürzen.
- Wenn sich der Projektor in einer Höhe von etwa 1.700 Metern/5.577 Fuß oder höher befindet, schaltet er automatisch von [AUS] auf [An].

#### Freiraum für die Projektor-Installation

Achten Sie bei der Projektor-Installation auf einen ausreichenden Freiraum um den Projektor herum, wie unten beschrieben. Andernfalls können die heißen Abgase des Projektors wieder angesaugt werden.

Achten Sie auch darauf, dass kein Luftstrom von einer Klimaanlage auf den Projektor trifft. Das Wärmeregelungssystem des Projektors kann eine Anomalie (Temperaturfehler) erkennen und die Stromversorgung automatisch ausschalten.



#### HINWEIS:

In der obigen Abbildung wird davon ausgegangen, dass über dem Projektor ausreichend Platz vorhanden ist. An der Vorderseite befindet sich außerdem eine Luftansaugöffnung. Lassen Sie hinter dem Gerät etwa 10 cm oder mehr Platz, und noch mehr Platz für die Verlegung der Kabel.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Deckenmontage

Den Projektor unter folgenden Bedingungen nicht installieren: Anhaftende Stoffe wie Öl, Chemikalien und Feuchtigkeit können zu Verformungen oder Rissen im Gehäuse, Korrosion der Metallteile oder Fehlfunktionen führen.

- Im Freien und an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
- Orte, die Ölrauch oder Dampf ausgesetzt sind.
- Orte, an denen ätzende Gase entstehen.

#### Zum Urheberrecht an original projizierten Bildern:

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Projektors für kommerzielle Zwecke oder zur Erregung der Aufmerksamkeit an einem öffentlichen Ort, z. B. in einem Café oder in einem Hotel, eine Komprimierung oder Dehnung des Bildes mit den Funktionen als Verletzung bestehender und gesetzlich geschützter Urheberrechte ausgelegt werden kann.

[BLICKPUNKT] [TRAPEZKORREKTUR] Vergrößerung und andere ähnliche Funktionen.

#### Automatische Lampenabschaltung

Der Projektor verfügt über Energiesparfunktionen. Um den Stromverbrauch zu senken, sind die Energiesparfunktionen (1 und 2) werkseitig wie unten dargestellt voreingestellt. Um den Projektor von einem externen Gerät über eine serielle Kabelverbindung zu steuern, ändern Sie die Einstellungen für 1 und 2 über das Bildschirmmenü.

#### 1. STANDBY MODUS (Werkseinstellung: NORMAL)

Zur Steuerung des Projektors über ein externes Gerät wählen Sie [NETZWERK-STANDBY] oder [RUHE] für den [STANDBY MODUS].

HINWEIS:

 Wenn [NORMAL] für [STANDBY MODUS] ausgewählt ist, funktionieren die folgenden Anschlüsse und Funktionen nicht: MONITOR OUT-Anschluss, AUDIO OUT-Anschluss, LAN-Funktionen. Einzelheiten finden Sie auf der Seite 39.

#### 2. Automatische Lampenabschaltung (Fabrikeinstellung: Bereit)

Um den Projektor über ein externes Gerät zu steuern, wählen Sie [AUS] für [Automatische Lampenabschaltung].

HINWEIS:

• Wenn [5 Min] für [Timer] ausgewählt ist, kann eingestellt, dass sich der Projektor nach 5 Minuten automatisch ausschaltet, wenn an einem Eingang kein Signal empfangen wird oder wenn keine Bedienung vorgenommen wird.

#### 360°-Projektionsfunktion

Unser Projektor unterstützt 360°-Projektion.



Vertikal 360°



Horizontal 360°



Vertikal und Horizontal 360°

Wichtige Informationen	I
1. Einführung	1
1 Lieferumfang	1
2 Einführung in Ihren Projektor	2
Zu diesem Bedienungshandbuch	2
Bezeichnungen der Projektorteile	3
Vorne/oben	3
Rückseite	4
Ausstattung der Geräteoberseite	5
Ausstattung der Anschlussleiste	6
Bezeichnung der Teile der Fernbedienung	7
Einlegen der Batterie	8
Poichweite der drahtlosen Fernbedienung	5 Q
Neigungswinkel-Sensor	9
	9
2. Projizieren eines Bildes (Grundlegende Bedienung)	)
Arbeitsablauf für die Projektion eines Bildes	0
Anschluss des Computers/Anschluss des Netzkahels	1
A Finschalten des Projektors	י 2
A Ändern der Bildschirmmenüsprache	2 -
	J ∧
Auswählen der Computerquelle	+ 4
A Finstellen der Rildgröße und -position	5
Einstellung des Kippfußes	6
Zoom	7
Fokus17	7
Objektivverstellung	8
Korrigieren der Trapezverzerrung [TRAPEZKORREKTUR]	0
Automatische Optimierung des Computersignals	2
Einstellung des Bildes mit Hilfe der Automatik-Einstellfunktion	2
Erhöhen oder Senken der Lautstärke 22	2
Ausschalten des Projektors	3
Beim Transport des Projektors	4
3. Komfort-Funktionen25	5
Ausblenden von Bild und Ton	5
2 Einfrieren eines Bildes	5
3 Vergrößerung eines Bildes	5
4. Verwenden des VIEWER27	7
USB-A-Funktion	7
5. Verwenden des Bildschirmmenüs	3
Übersicht über die Menüpunkte	9
2 Liste der Menüpunkte	0

#### Inhaltsverzeichnis

Menübeschreibungen und -funktionen [EINGANG]	. 33
Computer	. 33
HDMI1 und HDMI2	. 33
USB-A	. 33
LAN	. 33
4 Menübeschreibungen und -funktionen [Anzeige-Menü]	. 34
[Auto PC anp.]	. 34
[Feine sync.]	. 34
[W position]	. 34
[S position]	. 35
[W position]	. 35
[Blickpunkt]	. 35
[Ausrichtung]	. 36
[Menü position]	. 36
[Hintergrund Anzeige]	. 37
[System]	. 37
6 Menübeschreibungen und -funktionen [Farbanpassung]	. 38
[Bild-modus]	. 38
[Kontrast]	. 39
[Helligkeit]	. 39
[Farbtemperatur]	. 39
[Rot]	. 39
[Grün]	. 39
[Blau]	. 39
[Schärfe]	. 39
Menübeschreibungen und -funktionen [Einstellung]	40
[Reim start]	40
[Standby modus]	41
[Grosse höhe]	41
[Lüfter]	42
[Tastatursperre]	43
[Kontrastoptimierung]	43
[Baudrate]	. 43
[Lasersteuerung]	. 44
[Ton]	. 45
[HDMI einstellung]	. 45
Menübeschreibungen und -funktionen [Erweitern]	46
[Sprache]	46
[Auto Finstellung]	47
[Trapezkorrektur]	48
[Sicherheit]	. 40 51
[Automatische lampenabschaltung]	52
[7ähler des filters]	53
[Testmuster]	53
[Netzwerk einstellung]	. 54
[Fernbedienungs-ID]	55
[Fabrikeinstellungen]	. 56
Manübasahraibungan und funktionen [LISP A]	. 00 56
	. 50
[Diluweonser enisterien]	. JI 57
[Obergangseneki biluwechsel]	. 57
[ootiden rememorye]	. JI 57
[Noucien]	. 57
	. 57

#### Inhaltsverzeichnis

[Wiederholen]	58
Menübeschreibungen und -funktionen [Info]	59
6. Netzwerk-Steuerung	60
Bedienung der Netzwerk-Steuerung	60
2 Eingabe über einen Webbrowser	61
Anschlieben ihres Computers	01
Seite [Canada actual	62
Seite [General setup]	62
Seite [Picture setup]	62
Seite [Image setup]     Seite [Naturalk astura]	63
Selte [Network setup]	. 64
7. Installation und Anschlüsse	65
Einrichten der Projektionsfläche und des Projektors	65
Tabellen mit Bildschirmgrößen und -abmessungen	67
Delektiwerstellbergich	68
A Haretellen der Anschlüsse	. 70
Anschließen Ihres Computers	. 72
Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein DVI-Signal verwendet wird	73
Anschluss eines externen Monitors	74
Anschluss an den Component-Eingang	75
Anschluss an den HDMI-Eingang	76
Anschluss an ein verkabeltes LAN	77
8. Verbinden mit der MultiPresenter-App	80
Welche Möglichkeiten beim Verbinden des Projektor mit der MultiPresenter-App	
bestehen:	
Verbindung zu MultiPresenter herstellen	81
9 Wastung	07
Waitung     Deinigung des Eilters	02
Reinigung des Chiektive	02 01
Reinigung des Objektivs.	04
Breinigung des Genauses	. 84
10. Anhang	85
Fehlersuche	85
Herkömmliche Störungen und Lösungen	85
Kein Bild oder das Bild wird nicht richtig angezeigt.	86
runklion jeder Anzeige	Ծ/ Չ⁊
Anzeigemeldung (Statusmeldung)	. 07
Technische Daten	. 90 
A Gehäuseahmessungen	. 00 02
A Stiftbelegung des D-Sub-Computer-Fingangsanschlusses	
A Liste kompatibler Fingangssignale	95

#### Inhaltsverzeichnis

PC-Steuercodes und -Kabelanschlüsse	96
Oheckliste f ür die Fehlersuche	. 98
8 LASSEN SIE IHREN PROJEKTOR REGISTRIEREN! (für Einwohner in den USA,	
Kanada und Mexiko)100	

# 1. Einführung

# Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Versandkarton alles enthält, was aufgelistet ist. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Bitte bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial auf, falls Sie das Gerät einmal versenden müssen.

Projektor



Objektivdeckel × 1 (440165301) (Nur für PE506UL)



Fernbedienung (393004710)



Batterien (AAA × 2) (391003200)





Netzkabel (US: 310004900) (EU: 310003100)



NEC-Projektor-CD-ROM Bedienungshandbuch (PDF) (510054501)

(310002200)

Wichtige Informationen (510054601)

Computer-Kabel (VGA)

- Kurzanleitung
- (Für Nordamerika: 510054801) (Für Länder außerhalb Nordamerika: 510054700 und 510054801)

Nur für Nordamerika Befristete Garantie

**Für Kunden in Europa:** Sie finden unseren aktuell geltenden Garantieschein auf unserer Website: https://www.sharpnecdisplays.eu

Wenn im Bedienungshandbuch nichts anderes angegeben ist zeigen die Abbildungen des Projektorgehäuses beispielhaft den PE506UL.

# **@** Einführung in Ihren Projektor

Dieses Kapitel stellt Ihnen Ihren neuen Projektor vor und beschreibt dessen Funktionen und Bedienungselemente.

#### Unterstützt hochauflösende Signale

Der Projektor verfügt über ein Multi-Scan-System, das eine schnelle Anpassung an viele Ausgangssignale ermöglicht. Bis zu WUXGA (COMPUTER), 4K mit 30 Hz (HDMI).

#### Nützliche Funktionen für Präsentationen

Mit der digitalen Zoomfunktion können Sie den Blick während einer Präsentation auf die entscheidenden Informationen konzentrieren.

#### Lichtquelle • Helligkeit

• Im Lichtmodul ist eine langlebige Laserdiode eingebaut.

Das Gerät bietet niedrige Betriebskosten, da die Laserlichtquelle sehr langlebig ist und deshalb nicht häufig ausgetauscht oder gewartet werden muss.

• Die Helligkeit ist anpassbar.

Entgegen anderen Lichtquellen ist die Helligkeit im Normal-Modus von 50 bis 100 % anpassbar.

#### Mehrsprachenmenü

Das Bildschirmmenü des Projektors ist in 27 Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, Rumänisch.

#### Komfortable Wartungsfunktionen

Filterwartungsfunktionen sorgen für eine bessere und ordnungsgemäße Wartung des Projektors.

#### • Sicherheitsfunktion

Die Sicherheitsfunktion unterstützt Sie bei der Projektorsicherheit. Mit der Tastensperrfunktion lässt sich das Bedienfeld sperren. Mit der PIN Code Sperre wird die Bedienung des Projektors durch Unbefugte verhindert.

#### • Funktion Tafel (Farbe)

Mit dieser Funktion passen Sie die Farbwiedergabe des Projektionsbildes an den Hintergrund der Wandtafel an, indem Sie zwischen vier Farbeinstellungen wählen können, die der Wandtafelfarbe entsprechen. Somit können Sie eine Projektionswiedergabe wie auf einem weißen Projektionshintergrund erreichen.

#### Energiesparend

Die Funktion "Automatische Lampenabschaltung" reduziert den Stromverbrauch und verlängert die Nutzungsdauer der Lampe.

• Mit der Energiespartechnologie wird Lot6 und Lot26 unterstützt.

Im [Standby modus] wird Lot6 unterstützt und im [Netzwerk-Standby] wird Lot26 unterstützt.

Mit [ECO-modus] f
ür einen geringen Stromverbrauch und mit der Anzeige [CARBON METER] (CO2-Einsparung).
 Mit dem ECO-Modus des Projektors l
ässt sich der Stromverbrauch einschr
änken. Zus
ätzlich wird die Stromeinsparung im [ECO-modus] in die Menge der eingesparten CO2-Emissionen umgerechnet und dies

#### wird als Meldung im Bildschirmmenü [CARBON METER] (CO2-Einsparung) angezeigt.

#### Netzwerk

- Kompatibel mit CRESTRON ROOMVIEW
- Unterstützt die Funktion "MultiPresenter".

#### Zu diesem Bedienungshandbuch

Am schnellsten geht es, wenn Sie sich Zeit nehmen und gleich von Anfang an korrekt vorgehen. Nehmen Sie sich jetzt ein paar Minuten Zeit, um das Benutzerhandbuch durchzulesen. Dies kann Ihnen später Zeit sparen. Am Anfang eines jeden Abschnitts des Handbuchs finden Sie eine Übersicht. Wenn der Abschnitt auf Ihre Frage nicht zutreffend ist, können Sie ihn überspringen.

**Bezeichnungen der Projektorteile** 

#### Vorne/oben



Wenn im Bedienungshandbuch nichts anderes angegeben ist zeigen die Abbildungen des Projektorgehäuses beispielhaft den PE506UL.



\* Dieser Sicherheitsschlitz unterstützt das Micro Saver®-Sicherheitssystem.

#### HINWEIS:

 Sicherheits- und Diebstahlschutzschloss, kompatibel mit Kensington-Sicherheitskabeln und -Geräten. Die Produkte finden Sie auf der Website von Kensington.

Wenn im Bedienungshandbuch nichts anderes angegeben ist zeigen die Abbildungen des Projektorgehäuses beispielhaft den PE506UL.

#### Ausstattung der Geräteoberseite



#### 1. Taste (b) (POWER) ( $\rightarrow$ Seite 12, 23)

- 2. LIGHT-Anzeige  $(\rightarrow \text{Seite 87})$
- 3. STATUS-Anzeige  $(\rightarrow \text{Seite 87})$
- 4. POWER-Anzeige (→ Seite 12, 23, 24, 87)
- 5. INPUT-Taste  $(\rightarrow \text{Seite 14})$
- 6. MENU-Taste

 $(\rightarrow \text{Seite 29})$ 

- 7. EXIT-Taste
- ▲▼◀►/Lautstärke-Tasten ◀►/Trapezkorrektur-Taste ▼ (→ Seite 20, 22)
- 9. ENTER-Taste

#### Ausstattung der Anschlussleiste



- 1. SERVICE-Anschluss (USB Typ B) (nur für Servicezwecke)
- 2. USB-Anschluss (Typ A) Für USB-Speicher (→ Seite 27)
- 3. LAN-Port (RJ-45) (→ Seite 77)
- 4. HDMI 1 IN-Anschluss (Typ A) (→ Seite 72, 73, 76)
- 5. HDMI 2 IN-Anschluss (Typ A) (→ Seite 72, 73, 76)
- Computer IN/Komponenten-Eingangsanschluss (15-poliger Mini-D-Sub) (→ Seite 11, 72, 75)
- 7. MONITOR OUT-Anschluss (15-poliger Mini-D-Sub)

 $(\rightarrow$  Seite 74)

8. PC CONTROL-Anschluss (9-poliger D-Sub)

 $(\rightarrow$  Seite 96)

Verwenden Sie diesen Anschluss, um einen PC oder ein Steuersystem anzuschließen. Damit können Sie den Projektor über das serielle Kommunikationsprotokoll steuern. Wenn Sie Ihr eigenes Programm schreiben, finden Sie typische PC-Steuercodes auf Seite 96.

#### 9. AUDIO OUT-Minibuchse (Stereo-Mini)

 $(\rightarrow$  Seite 74)

HINWEIS: Die AUDIO OUT-Minibuchse unterstützt keinen Kopfhörer/ Ohrhörer-Anschluss.

10. AUDIO IN-Minibuchse (Stereo-Mini)

 $(\rightarrow$  Seite 75)

# Bezeichnung der Teile der Fernbedienung



- 1. Infrarotsender  $(\rightarrow \text{Seite 8})$
- ( | ) Taste POWER ON (→ Seite 12)
- 3.  $(\bigcirc)$  POWER STANDBY Taste  $(\rightarrow \text{Seite } 23)$
- 4. SOURCE-Taste  $(\rightarrow \text{Seite } 14)$
- 5. HDMI 1-Taste  $(\rightarrow \text{Seite } 14)$
- 6. HDMI 2-Taste  $(\rightarrow \text{Seite } 14)$
- 7. HDBaseT-Taste (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
- 26 8. DisplayPort-Taste
   30 (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
  - 9. COMPUTER-Taste  $(\rightarrow \text{Seite 14})$
  - 10. AUTO ADJ. Taste  $(\rightarrow \text{Seite } 22)$
  - **11. VIDEO-Taste** (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
  - 12. USB-A-Taste
  - $(\rightarrow$  Seite 14, 27)
  - **13. USB-B-Taste** (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
  - **14. APPS-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite } 14, 80)$
  - 15. ID SET-Taste
    - $(\rightarrow$  Seite 55)
  - 16. Ziffernblocktaste/CLEAR-Taste  $(\rightarrow \text{Seite } 55)$

17. PIP-Taste (Die PIP-Taste funktioniert bei dieser

Projektorenserie nicht)

- **18. FREEZE-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite 25})$
- **19. AV-MUTE-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite } 25)$
- **20. MENU-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite 29})$
- 21. EXIT-Taste
- 22. Taste ▲▼◀►
- 23. ENTER-Taste
- **24. D-ZOOM (+)(−)-Taste** (→ Seite 25, 26)
- 25. MOUSE L-CLICK-Taste\* (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
- 26. MOUSE R-CLICK-Taste\* (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
- 27. PAGE ▽/△-Taste (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
- **28. ECO-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite } 44)$
- **29. KEYSTONE-Taste**  $(\rightarrow$  Seite 20, 48)
- **30. PICTURE-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite } 38)$
- **31. VOL. (+)(–)-Taste** (→ Seite 22)
- **32. ASPECT-Taste**  $(\rightarrow \text{Seite } 35)$
- **33. FOCUS/ZOOM-Taste** (Diese Taste funktioniert bei dieser Projektorenserie nicht)
- 34. HELP-Taste

 $(\rightarrow$  Seite 59)

#### Einlegen der Batterie

- 1. Drücken Sie fest auf die Batterieabdeckung und schieben Sie sie heraus.
- 2. Setzen Sie neue Batterien ein (AAA). Achten Sie darauf, dass die Polarität (+/-) der Batterien richtig ausgerichtet ist.
- 3. Schließen Sie die Batterieabdeckung, bis sie einrastet. Verwenden Sieniemals verschiedene Batterietypen oder neue und alte Batterien zusammen.



#### Vorsichtsmaßnahmen zur Fernbedienung

- Behandeln Sie die Fernbedienung mit Sorgfalt.
- Wischen Sie die Fernbedienung sofort trocken, falls sie einmal nass geworden sein sollte.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Feuchtigkeit.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, erhitzen Sie sie nicht und zerlegen Sie sie nicht.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie beabsichtigen, die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Polarität (+/-) der Batterien richtig ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
- Entsorgen Sie leere Batterien entsprechen den an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.

#### Reichweite der drahtlosen Fernbedienung



- Das Infrarot-Signal der Fernbedienung hat innerhalb eines Einstrahlwinkels von 30° bei freier Sichtlinie zum Sensor am Projektorgehäuse eine Reichweite von bis zu 7 m.
- Der Projektor reagiert nicht, wenn sich Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor befinden oder wenn helles Licht auf den Sensor fällt. Auch schwache Batterien können einen ordnungsgemäßen Betrieb des Projektors verhindern.

#### **Neigungswinkel-Sensor**

Der Installationswinkelbereich, den der integrierte Winkelsensor des Projektors erkennen kann, ist in der Abbildung unten dargestellt.



# 2. Projizieren eines Bildes (Grundlegende Bedienung)

Dieses Kapitel beschreibt das Einschalten des Projektors und das Projizieren eines Bildes auf den Projektionsschirm.

# Arbeitsablauf f ür die Projektion eines Bildes

#### Schritt 1

• Anschluss des Computers/Anschluss des Netzkabels ( $\rightarrow$  Seite 11)



## Schritt 2

- Einschalten des Projektors (→ Seite 12)
- Ändern der Bildschirmmenüsprache (→ Seite 13)



#### Schritt 3

• Auswahl der Quelle ( $\rightarrow$  Seite 14)



#### Schritt 4

- Einstellung der Bildgröße und der Bildposition ( $\rightarrow$  Seite 15)
- Korrektur der Trapezverzerrung [TRAPEZKORREKTUR] ( $\rightarrow$  Seite 20)



#### Schritt 5

- Einstellung von Bild und Ton
  - Automatische Optimierung von Computersignalen ( $\rightarrow$  Seite 22)
  - Lautstärke erhöhen oder senken ( $\rightarrow$  Seite 22)



## Schritt 6

Präsentation



#### Schritt 7

• Ausschalten des Projektors ( $\rightarrow$  Seite 23)



Schritt 8

• Beim Transport des Projektors (→ Seite 24)

# **O** Anschluss des Computers/Anschluss des Netzkabels

#### 1. Schließen Sie Ihren Computer an den Projektor an.

In diesem Abschnitt wird eine einfache Verbindung zu einem Computer gezeigt. Für Informationen über andere Verbindungen siehe "7. Installation und Anschlüsse" auf Seite 72.

Schließen Sie das Computer-Kabel (VGA) an den Anschluss COMPUTER IN und an den 15-poligen Mini-D-Sub-Anschluss am Computer an. Drehen Sie die beiden Flügelschrauben an beiden Anschlüssen fest, um das Computer-Kabel (VGA) zu fixieren.

#### 2. Schließen Sie das beiliegende Netzkabel an den Projektor an.

Schließen Sie zunächst den dreipoligen Stecker des mitgelieferten Netzkabels an den AC IN-Anschluss des Projektors an und stecken Sie dann den anderen Stecker des mitgelieferten Netzkabels direkt in die Steckdose. Verwenden Sie keinen Steckeradapter.

Die Betriebsanzeige des Projektors blinkt dann orange.

\* Dies gilt für beide Anzeigen wenn als [STANDBY MODUS] die Einstellung [NORMAL] ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Netzanzeige. (→ Seite 87)



# \rm ACHTUNG:

Teile des Projektors können u. U. kurzzeitig heiß werden, wenn der Projektor mit der POWER-Taste ausgeschaltet wird oder wenn die Wechselstromversorgung während des normalen Projektorbetriebs getrennt wird. Behandeln Sie den Projektor mit Vorsicht.

# **B** Einschalten des Projektors

#### 1. Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

(Nur für PE506UL) Halten Sie beide Enden des Objektivdeckels gedrückt und ziehen Sie ihn zu sich.

2. Drücken Sie die Taste (b) (POWER) am Projektorgehäuse oder die Taste POWER ON auf der Fernbedienung.

Die POWER-Anzeige blinkt und der Projektor ist betriebsbereit.

TIPP:

 Wenn die Meldung "PIN Code" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Funktion [SICHERHEIT] eingeschaltet ist. (→ Seite 51)

Stellen Sie nach dem Einschalten Ihres Projektors sicher, dass die Computer- oder Videoquelle eingeschaltet ist.



# **4** Ändern der Bildschirmmenüsprache

#### Auswahl des Bildschirmmenüs

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs.
- Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü Erweitern auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ▶, um die Option "Sprache" auszuwählen.
- Drücken Sie dann die Taste ▲▼, um die gewünschte Sprache auszuwählen. (→ Seite 46)





#### 2. Projizieren eines Bildes (Grundlegende Bedienung)

# G Quellenwahl

#### Auswählen der Computerquelle

HINWEIS: Schalten Sie den an den Projektor angeschlossenen Computer ein.

#### Automatische Signalerkennung

Drücken Sie die INPUT-Taste. Der Projektor sucht nach einer verfügbaren Eingangsquelle und zeigt sie an. Die Eingangsquelle ändert sich wie folgt:

 $\text{Computer} \rightarrow \text{HDMI1} \rightarrow \text{HDMI2} \rightarrow \text{USB-A} \rightarrow \text{LAN}$ 

 Wenn der Bildschirm INPUT (EINGANG) angezeigt wird, können Sie die Taste ▲▼ drücken, um die Eingangsquelle auszuwählen.

TIPP: Wenn kein Signal anliegt, wird der Eingang übersprungen.

#### Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie eine der Tasten Computer, HDMI1, HDMI2, USB-A oder APPS.





	Computer
$\checkmark$	HDMI 1
	HDMI 2
	USB-A
	LAN

# 6 Einstellen der Bildgröße und -position

Stellen Sie die Bildgröße und -position mit dem einstellbaren Kippfuß, der Zoom-Funktion oder dem Fokusring ein. In diesem Kapitel sind die Zeichnungen und Kabel zwecks Klarheit ausgelassen.





Die automatische Trapezkorrekturfunktion ist zum Versandzeitpunkt ausgeschaltet. Zur manuellen Durchführung der Trapezkorrektur siehe "<sup>(6)</sup> Korrigieren der Trapezverzerrung [TRAPEZKORREKTUR]" auf Seite 20.

#### Einstellung des Kippfußes

1. Platzieren Sie den Projektor senkrecht zur Projektionsfläche.

## ACHTUNG:

Berühren Sie während der Kippfuß-Einstellung nicht den Lüftungsauslass, da dieser bei eingeschaltetem Projektor und nach dem Ausschalten heiß sein kann.

- 2. Drehen Sie den linken und rechten verstellbaren Kippfuß, um die gewünschte Höhe einzustellen.
  - Drehen Sie den Kippfuß im Uhrzeigersinn, um den Projektor anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Projektor abzusenken oder den verstellbaren Fuß einzuziehen.
  - Der Kippfuß kann um bis zu 40 mm herausgezogen werden.
  - An der Vorderseite des Projektors besteht ein Einstellspielraum von ca. 3,5 Grad (nach oben).

#### ACHTUNG:

 Gebrauchen Sie den Kippfuß nicht abweichend vom ursprünglich vorgesehenen Verwendungszweck. Ein Missbrauch wie z. B. die Verwendung des Kippfußes zum Tragen oder Aufhängen (Wand- oder Deckenmontage) des Projektors kann zu einer Beschädigung des Projektors führen.



#### Zoom

Verwenden Sie den ZOOM-Hebel, um die Bildgröße auf der Projektionsfläche anzupassen.



#### Fokus

Verwenden Sie den FOCUS-Ring, um die bestmögliche Bildschärfe zu erzielen.



#### **Objektivverstellung**

Drücken Sie das 1)- und 2)-Einstellrad, um die Objektivverschiebung manuell einzustellen.

Wenn Sie das Rad 1) drehen, dann können Sie das Bild mit einem Abstand von bis zu +55 % (PE506WL) und 60 % (PE506UL) zwischen dem oberen und unteren Bereich des Bildes nach oben und unten bewegen.

Wenn Sie das Rad (2) drehen, dann können Sie das Bild nach rechts und links mit einem Abstand von bis zu -26 % bis +26 % (PE506WL) und -29 % bis +29 % (PE506UL) der Bildbreite verschieben.

# TIPP:

- Das folgende Diagramm zeigt den Einstellbereich der Objektivverschiebung ([AUSRICHTUNG]: [FRONTPROJEKTION].
- Informationen zum Einstellbereich der Objektivverschiebung für die Projektion [DECKE VORNE] finden Sie auf Seite 70-71. [PE506UL]





#### 2. Projizieren eines Bildes (Grundlegende Bedienung)

# 26 % H 100 % H 26 % H 55 % V 55 % V 55 % V 6 6 6 7 7 100 % H 6 8 7 7 100 % H 7 100 % H

Beschreibung der Symbole: V steht für vertikal (Höhe des projizierten Bildes), H für horizontal (Breite des projizierten Bildes).

#### [PE506WL]

# Korrigieren der Trapezverzerrung [TRAPEZKORREKTUR]

Die Trapezverzerrung des Bildes lässt sich am Projektor mit der W/S-Trapezkorrektur einstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Trapezverzerrung des projizierten Bildes manuell einzustellen.

#### Vor der Ausführung der TRAPEZKORREKTUR

Drücken Sie die Taste KEYSTONE auf Ihrer Fernbedienung. Das Dialogfeld für die Trapezkorrektur wird angezeigt (einschließlich W/S-Trapezkorrektur, 4-Eckenkorrektur, 6-Eckenkorrektur, Kurvenkorrektur, Gitterbild-Optimierung, Rücksetzwert). Drücken Sie die Taste ▲▼◀ ▶, um die Trapezverzerrung einzustellen. Die Einstellungen für die Trapezkorrektur lassen sich speichern.

- W/S trapezkorrektur......Stellt das projizierte Bild ein, wenn der Projektor auf die waagerechte oder senkrechte Trapezverzerrung eingestellt ist.
- 4-Eckenkorrektur ......Stellt das projizierte Bild ein, wenn im Bild Trapezverzerrungen an vier Ecken auftreten.
- 6-Eckenkorrektur ......Stellt das projizierte Bild ein, wenn im Bild Trapezverzerrungen an sechs Ecken auftreten.
- Kurvenkorrektur ......Passt das projizierte Bild an, wenn die Linearität des Projektors ungleichmäßig ist oder die projizierten Bilder vertikal und horizontal gebogen sind.
- Gitterbild-Optimierung ....Stellt die lokalen Punkte des projizierten Bildes ein.
- Rücksetzwert ......Die eingestellten Korrekturwerte werden auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt.

W/S trapezkorrektur 4-Eckenkorrektur 6-Eckenkorrektur Kurvenkorrektur Gitterbild-Optimierung Rücksetzwert

- Drücken Sie die ▼-Taste am Projektorgehäuse. Das Fenster W/S-Trapezkorrektur wird auf der Projektionsfläche angezeigt.
- Drücken Sie die Taste KEYSTONE, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.
- Drücken Sie die Taste ▼, um W/S-Trapezkorrektur auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste, um W Trapezkorrektur auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste ◀▶, um die Einstellung so vorzunehmen, dass die linke und rechte Seite des projizierten Bildes parallel sind.
  - Korrigieren Sie die horizontale Trapezverzerrung.


- Richten Sie die linke (oder rechte) Bildschirmseite mit der linken (oder rechten) Seite des projizierten Bildes aus.
  - Verwenden Sie die kürzere Seite des projizierten Bildes als Basis.
  - Im Beispiel rechts wird die linke Seite als Basis verwendet.
- 4. Drücken Sie die Taste ▼, um [V TRAPEZKORREKTUR] auszuwählen, und verwenden Sie dann die Taste ▲▼, um die Ober- und die Unterseite des projizierten Bildes parallel einzustellen.
  - Korrigieren Sie die vertikale Trapezverzerrung.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 4, um die Trapezverzerrung zu korrigieren.
- Drücken Sie nach Abschluss der Trapezkorrektur für eine gewisse Zeit die Taste EXIT, um das Menü auszuschalten.

#### HINWEIS:

- Die Pfeilmarkierung erscheint weiß, wenn keine Trapezkorrektur vorhanden ist.
- Die Pfeilmarkierung, die die Anpassungsrichtung anzeigt, wechselt zu rot.
- Die Pfeilmarkierung verschwindet, wenn die maximale Einstellgrenze der W/S-Trapezkorrektur erreicht ist.
- Das Trapezkorrektur-Eingabefeld wird ausgeblendet, wenn Sie die Taste Trapezkorrektur erneut drücken, während es angezeigt wird. Drücken Sie erneut die Taste ENTER, um die sechs Korrekturelemente umzuschalten.
- Der einstellbare Bereich hängt von der Signaleingangsquelle ab.
- Weitere Details zur Funktion Trapezkorrektur finden Sie auf den Seiten 47-51.
- Wenn Sie den VIEWER verwenden, können Sie die Taste ▼ auf dem Bedienfeld nicht verwenden, um direkt das Trapezkorrekturmenü aufzurufen.

### Um die Trapez-Einstellungen zurückzusetzen:

- 1. Die Trapezkorrektur-Anzeige wird auf der Projektionsfläche angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste ▼, um "Zurücksetzen" auszuwählen.
- 3. Drücken Sie die Taste ► oder die Taste ENTER.
- Die Einstellungen werden zurückgesetzt.

#### HINWEIS:

Alle unter [TRAPEZKORREKTUR] eingestellten Werte werden auf die Ausgangswerte zurückgesetzt



# O Automatische Optimierung des Computersignals

# Einstellung des Bildes mit Hilfe der Automatik-Einstellfunktion

Automatische Optimierung eines Computerbildes. (Auto PC anp.)

Drücken Sie die Taste AUTO ADJ. um ein Computerbild automatisch zu optimieren. Diese Einstellung kann erforderlich sein, wenn Sie Ihren Computer das erste Mal anschließen.



#### HINWEIS:

- Einige Signale werden möglicherweise erst nach einer Weile oder falsch angezeigt.
- Wenn die automatische Einstellung das Computersignal nicht optimiert werden kann, versuchen Sie, [Feine Sync.], [W Position], [S position] und [W. größe] manuell einzustellen. (→ Seite 34, 35)

# 

Der Tonpegel des Lautsprechers oder des Audioausgangs kann eingestellt werden.



TIPP: Wenn keine Menüs angezeigt werden, funktionieren die Tasten ◀ und ► am Projektor als Lautstärkeregler.

Wenn das obige Menü zur Einstellung der Lautstärke erscheint, drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

#### HINWEIS:

- Die Lautstärkeregelung mit der Taste ◄ oder ► ist verfügbar, aber über die Fernbedienung nicht möglich, wenn ein Bild mit der Taste D-ZOOM (+) vergrößert wird oder wenn das Menü angezeigt wird.
- Die Lautstärkeregelung über die Tasten ◄ oder ► ist nicht verfügbar, wenn der VIEWER verwendet wird.





# ① Ausschalten des Projektors

Ausschalten des Projektors:

1. Drücken Sie zunächst die Taste (b) (POWER) am Projektorgehäuse oder die STANDBY-Taste auf der Fernbedienung.

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.





2. Drücken Sie dann die ENTER-Taste oder noch einmal die Taste 🕑 (POWER) oder die STANDBY-Taste.

Die Lampe erlischt und der Projektor wechselt in den Standby-Modus. Im Standby-Modus blinkt die POWER-Anzeige orange und die STATUS- und LIGHT-Anzeige erlischt, wenn [Normal] für den [STANDBY MODUS] ausgewählt wird.



Blinkt orange

# \rm ACHTUNG:

Teile des Projektors können u. U. kurzzeitig heiß werden, wenn der Projektor mit der POWER-Taste ausgeschaltet wird oder wenn die Wechselstromversorgung während des normalen Projektorbetriebs getrennt wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Projektor anheben.

HINWEIS:

- Wenn die Power-Anzeige in kurzen Abständen blau blinkt, kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden.
- Nach dem Einschalten und Anzeigen eines Bildes kann das Gerät 60 Sekunden lang nicht ausgeschaltet werden.
- Trennen Sie die Wechselstromversorgung zum Projektor nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Änpassungen oder Änderungseinstellungen und dem Schließen des Menüs. Anderenfalls könnten die Anpassungen und Einstellungen verloren gehen.

# Beim Transport des Projektors

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet ist.

- 1. Bringen Sie den Objektivdeckel an (nur bei PE506UL).
- 2. Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- 3. Trennen Sie alle sonstigen Kabel.
  - Ziehen Sie den USB-Speicher oder den USB WLAN-Adapter ab, falls er an den Projektor angeschlossen ist. (→ Seite 27, 77)

# 25

# **3. Komfort-Funktionen**

# Ausblenden von Bild und Ton

Mit der AV-MUTE-Taste können Sie das Bild und den Ton vorübergehend ausblenden. Drücken Sie sie erneut, um das Bild und den Ton wiederherzustellen.

HINWEIS:

- Auch wenn das Bild ausgeblendet wird, wird das Menü auf der Projektionsfläche weiterhin angezeigt.
- Der Ton vom AUDIO OUT-Anschluss (Stereo Mini) kann ausgeschaltet werden.

# **@** Einfrieren eines Bildes

Drücken Sie die FREEZE-Taste zum Einfrieren eines Bildes. Drücken Sie sie erneut, um das Einfrieren aufzuheben.

HINWEIS: Das Bild wird eingefroren, aber das Originalvideo wird weiter wiedergegeben.

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn LAN und USB-A als Eingangsanschluss ausgewählt werden.

# **③** Vergrößerung eines Bildes

Das Bild kann bis auf das Vierfache vergrößert werden.

HINWEIS:

- Die maximale Vergrößerung erreicht je nach Signal u. U. weniger als das Vierfache.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn LAN und USB-A als Eingangsanschluss ausgewählt werden.

Verfahren Sie hierzu wie folgt:

### 1. Drücken Sie die D-ZOOM (+)-Taste, um das Bild zu vergrößern.

Sie können das vergrößerte Bild mit der Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶ verschieben.











# 2. Drücken Sie die Taste ▲▼◀►.

Der Bereich des vergrößerten Bildes wird verschoben.



**3. Drücken Sie die D-ZOOM (–)-Taste, um das Bild zu verkleinern.** Bei jedem Drücken der Taste D-ZOOM (–) wird das Bild verkleinert.



#### HINWEIS:

- Das Bild wird in der Mitte der Projektionsfläche vergrößert oder verkleinert.

# **USB-A-Funktion**

Wenn der USB-Speicher an den Projektor angeschlossen ist, kann die Funktion USB-A die im USB-Speicher gespeicherten Bilder projizieren.

#### Der projizierte Inhalt der USB-A-Funktion

Die USB-A-Funktion unterstützt die folgenden Bilddateien.

	Erweiterungsname	Format	Beschreibung
	jpg/jpeg	Grundlinien-Codierer 24 Progressive RGB 24-Bit	Maximale Auflösung: 10000x10000 Maximale Auflösung: Panel-Auflösung
Zuordnungen	bmp	1.4, 8-Bit palettenbasiert RGB24, 32-Bit	
	png 24, 48-Bit True Color Maxin	Maximale Auflösung:	
	gif	1.4, 8-Bit palettenbasiert	1200,000
	tiff		

#### USB-A-Bildschirm anzeigen

Wenn der USB-Speicher an den Projektor angeschlossen ist, kann die Funktion USB-A die im USB-Speicher gespeicherten Bilder projizieren.

- 1) Drücken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung oder INPUT auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie die Eingangsquelle [USB-A].
- 2) Stecken Sie den USB-Speicher direkt in den USB-Anschluss (USB-A).
  - Drücken Sie die ENTER-Taste, damit sofort der Standby-Bildschirm angezeigt wird, während das Symbol USB-Speicher in der linken unteren Ecke der Projektionsfläche angezeigt wird.
  - Wenn der USB-Speicher mehrere Partitionen enthält, wird mehr als ein USB-Symbol angezeigt.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼◀▶, um gewünschte Elemente zu ändern.
  - Das Stammverzeichnis des USB-Speichers wird in einer Miniaturansicht angezeigt.

#### **Bild wiedergeben**

Es wird nur ein Bild auf der Projektionsfläche angezeigt, wenn dies wiedergegeben wird.

1) Drücken Sie die Taste **▲▼**∢**▶**, um ein Bild auszuwählen.

- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
  - Vollbildanzeige
- 3) Drücken Sie die ENTER-Taste.
  - Drücken Sie die ENTER-Taste, um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

#### **Diashow wiedergeben**

Aktivieren Sie im USB-A-Menü "Bildwechsel einstellen", um die Datei wiederzugeben. Andere Dateien im selben Ordner können automatisch wiedergegeben werden.

- 1) Drücken Sie die Taste **◄**►, um eine Datei auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
- Vollbildanzeige
- 3) Drücken Sie die ENTER-Taste.
  - Drücken Sie die ENTER-Taste, um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

#### Beenden von USB-A

Der Übergangseffekt Bildwechsel im USB-A-Menü ist auf "Bild nach rechts" oder "Bild nach unten" festgelegt, damit alle Bilder im gleichen Ordner automatisch wiedergegeben werden können.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼◀► um 🛄 auszuwählen, das in der linken Ecke der Projektionsfläche angezeigt wird.

- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Trennen Sie den USB-Speicher direkt.

#### HINWEIS:

- Es können nur USB-Speicher bis FAT32 (32 GB) gelesen werden.
- Achten Sie beim Einstecken eines USB-Speichers auf die Einsteckrichtung, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
- Beachten Sie beim Einstecken und Entfernen von USB-Speichern die folgenden Punkte:
   a. Die Anzeige blinkt, wenn der USB-Speicher in den Projektor eingesteckt ist oder der Projektor Daten liest. Entfernen Sie den USB-Speicher NICHT, wenn die Anzeige blinkt.

b. Stecken Sie den USB-Speicher nicht häufig ein und aus. Entfernen Sie ihn nach der Installation erst nach mindestens 5 Sekunden. Nach dem Herausziehen mindestens 5 Sekunden warten und dann erst erneut einstecken.

c. Aufgrund des Dateiformats können für einige Bilder keine Miniaturansichten angezeigt werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen bei der Verarbeitung und Speicherung von Daten von USB-Speichern

- Wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch entsteht, schließen Sie das externe Gerät und wenden Sie sich an den Händler.
- Stecken Sie keine Fremdkörper oder Metallgegenstände in den USB-Anschluss. Durch statische Elektrizität könnten Daten verloren gehen oder beschädigt werden.

# 5. Verwenden des Bildschirmmenüs

# Übersicht über die Menüpunkte



- 1. Menü anzeigen
- Wählen Sie Auto PC Anp., Feine Sync., W Position, S Position, W. größe, um die Parameter an das VGA-Format anzupassen.
- Blickpunkt (Seitenverhältnis): Normal/Breitbild/Voll/4:3.
- Ausrichtung: Hiermit wird Front, Auto decke/Rückpro., Auto Decke/Vorne, Decke/Rückpro., Decke/Vorne und Rückpro. ausgewählt.
- Menü Position: Stellt die Anzeigeposition des Bildschirmmenüs auf der Projektionsfläche ein.
- Hintergrund anzeige: Stellt die Hintergrundfarbe der Projektionsfläche ein.
- System: Wählt das mit der Eingangsquelle kompatible Systemsignalformat aus.
- 2. Menü Farbanpassung

Die verfügbaren Optionen im Menü "Bild-Modus" sind "Dynamik", "Standard", "Kinoeinstellung", "Tafel (Grün)", "Tafel (Farbe)" oder "Bild des nutzers".

Die verfügbaren Farbanpassungsoptionen: Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur. Rot, Grün, Blau und Schärfe.

3. Menü Einstellung

Konfiguration der Grundfunktionen des Projektors: Beim start, Standby modus, Grosse höhe, Lüfter, Tastatursperre, Baudrate, Kontrastoptimierung, Lasersteuerung, Ton und HDMI einstellung.

4. Menü Erweitern

Verfügbare Anpassungsoptionen sind: Sprache, Auto Einstellung, Trapezkorrektur, Sicherheit, Automatische Lampenabschaltung, Zähler des Filters, Testmuster, Netzwerk Einstellung, Fernbedienungs-ID und Fabrikeinstellungen.

5. Menü USB-A

Wählen Sie die Parameter von Bildwechsel einstellen, Übergangseffekt Bildwechsel, Sortier reihenfolge, Rotieren, Bester Treffer, Wiederholen und Anwenden.

6. Menü Info

Zeigt Informationen über den Projektor an.

# **O** Liste der Menüpunkte

Je nach Eingangsquelle stehen nicht immer alle Menü-Parameter zur Verfügung.

Hauptmenü	Untermenü	Einstellung	Bemerkungen
	Auto PC Anp.		
	Feine Sync.	0-31	
	W position	-5 - +5	
	S position	-5 - +5	
	W. Größe	-15 - +15	Der Größenbereich von "W. größe" unterscheidet sich je nach Signal.
	Blickpunkt	Normal*/Breitbild/Voll/4:3	
Anzeige	Ausrichtung	Vorne* Rückseite Decke/Vorne Decke/Rückpro Auto decke/Vorne Auto decke/Rückpro	
	Menü position	Oben links* Oben rechts Zentrum Unten links Unten rechts	
	Hintergrund Anzeige	Schwarz, Blau*, Logo	
	System		Das ausgewählte Signalformat wird im Menü "System" angezeigt
	Bild-Modus	Standard* Kinoeinstellung Tafel (Grün) Tafel (Farbe) Bild des nutzers Dynamik	
	Kontrast	0-63 (32 *)	
Farbanpassung	Helligkeit	0-63 (32 *)	
	Farbtemperatur	Hoch/Mittel*/Niedrig/Benutzer	
	Rot	0-63 (32 *)	
	Grün	0-63 (32 *)	
	Blau	0-63 (32 *)	
	Schärfe	0-15 (8 *)	
	Beim Start	Ein/Aus*	
	Standby Modus	Normal*/Ruhe/Netzwerk-Standby	
Finatallung	Grosse höhe	Ein/Aus*	
	Lüfter	60 Sek/0 Sek*/30 Sek	
	Tastatursperre	Ein/Aus*	
	Kontrastoptimierung	Ein/Aus*	

\* Das Sternchen (\*) zeigt an, dass die Standardeinstellung sich je nach Signal ändert.

# 5. Verwenden des Bildschirmmenüs

Hauptmenü	Untermenü	Einstellung		Bemerkungen
	Baudrate	4800/9600/19200	*/38400	
	Lasersteuerung	ECO-Modus	Normal*/ECO1/ ECO2/Voll Normal	
		Laseranpassung.	50%-100% (100 %*)	Nur für den Normalmodus
Finstellung	Ton	Lautstärke	0-25 (12 *)	
		Stumm	Ein/Aus*	
		Bild	Auto*/64-940/	
	HDMI einstellung			
		Ton	HDMI*/ Computer	
	Sprache	Der Projektor unte Sprachen (Englise	erstützt mehrere ch*).	
		Eingangssuche	Ein*/Aus	
	Auto einstellung	Auto PC Anp.	Ein*/Aus	
		Autom. trapezkorrektur	Ein/Aus*	
		Trapezkorrektur	Speichern*/ Zurücksetzen	
		W/S Trapezkorreł	ktur	
	Trapezkorrektur	4-Eckenkorrektur		
		6-Eckenkorrektur		
		Kurvenkorrektur		
Erweitern		Gitterbild-Optimie	erung	
		Zurücksetzen		
	Sicherheit	PIN Code Sperre	Ein/Aus*	
		PIN Code Wechse	el	
	Automatische Lampenabschaltung	Bereit* Herunterfahren Aus Timer Bereitschaft countdown		
	Zähler des filters	Zähler des filters Timer Zurücksetzen filte	erzähler	
	Testmuster	Aus*, Graustufe (1 Rot, Grün, Blau, C Schwarz, Kreuzsc	1-4), Farbbalken, Gitterschnitt, Weiß, chraffur	

\* Das Sternchen (\*) zeigt an, dass die Standardeinstellung sich je nach Signal ändert.

# 5. Verwenden des Bildschirmmenüs

Hauptmenü	Untermenü	Einstellung		Bemerkungen
		Netzwerk einstellung	Verkabeltes LAN	DHCP (Ein/Aus*) IP Adresse Subnetz GATEWAY DNS
	Netzwerk Einstellung		Drahtloses LAN	Einstellung (Ein/Aus*)
Frweitern		Netzwerkeinst.		
		MAC adresse		
		IP adresse		
		Fernbedienungs-ID	Ein/Aus*	
	Fernbedienungs-ID	Fernbedienungs-ID- nummer	1-254 (1*)	
	Fabrikeinstellungen			
	Bildwechsel einstellen			
	Übergangseffekt Bildwechsel	Bild nach unten Bild nach rechts*		
	Sortier reihenfolge	Ordnen nach umfang Ordnen nach Namen Ordnen nach zeit Ordnen nach größe		
USB-A	Rotieren	Nicht Rotieren* 270 Grad 180 Grad 90 Grad		
	Bester Treffer	Ein/Aus*		
	Wiederholen	Ein/Aus*		
	Anwenden			
	Eingang			
	W-sync. frequenz			
	S-sync. frequenz			
lafa	Lichtzähler			
Into	Modellname			
	S/N			
	Firmware version			
	SUBCPU			

\* Das Sternchen (\*) zeigt an, dass die Standardeinstellung sich je nach Signal ändert.



	Computer
$\checkmark$	HDMI 1
	HDMI 2
	USB-A
	LAN

### Computer

Wählt das Signal des am Computer-Eingangsanschluss angeschlossenen Computers aus.

HINWEIS: Wenn das Komponenten-Eingangssignal an den Anschluss COMPUTER IN angeschlossen ist, wählen Sie [Computer].

#### HDMI1 und HDMI2

Wählt das HDMI-kompatible Gerät aus, das an den Anschluss HDMI1 oder 2 IN angeschlossen ist.

### USB-A

Mit dieser Funktion können Sie Präsentationen mit einem USB-Speicher erstellen, der Bilder enthält. (→ Seite 27 "4. Verwenden von VIEWER")

### LAN

Wählt ein Signal vom LAN-Anschluss (RJ-45) aus.

# 4 Menübeschreibungen und -funktionen [Anzeige-Menü]

O.	Anzeige	
	Auto PC anp.	
	Feine sync.	0
	W position	0
	S position	0
	H.size	0
CP.	Blickpunkt	Normal
and the second	Ausrichtung	Vorne
	Menü position	Oben links
	Hintergrund anzeige	Blau
O.	System	

# [Auto PC anp.]

Mit der Funktion Auto PC Anp. können Feine Sync., W-Position, S-Position, W.-größe automatisch mit dem Computer angepasst werden.

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Anzeige] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Auto PC anp.] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

#### HINWEIS:

- Der Projektor führt die Anpassung "Auto PC anp." automatisch aus, wenn das Signal zum ersten Mal eingegeben wird.
- Die Anpassung "Auto PC anp." funktioniert möglicherweise nicht, wenn das Computermodell nicht mit dem Eingangssignal kompatibel ist.
- Die Anpassung "Auto PC anp." funktioniert möglicherweise nicht, wenn das folgende Systemsignalformat ausgewählt ist: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p oder Signale vom HDMI-Anschluss.

# [Feine sync.]

(Nur für PC-Signaleingang)

Passt das Bild auf den besten Zustand an, wenn das Bild zittert oder der Bildumriss sich verdunkelt.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Feine Sync.] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um "Feine Sync." einzustellen.

Der Einstellbereich reicht von 0 bis +31. Bitte stellen Sie den störungsärmsten Zustand ein.

# [W position]

(Nur für PC-Signaleingang)

Unter der Voraussetzung, dass die relative Position von Projektor und Leinwand richtig eingestellt ist, kann die horizontale Bildposition verschoben werden, wenn die Position des projizierten Bildes auf der Leinwand verschoben ist. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [W Position] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die waagrechte W Position des Bildes einzustellen.

Der Einstellbereich reicht von -5 bis +5.

# [S position]

(Nur für PC-Signaleingang)

Unter der Voraussetzung, dass die relative Position von Projektor und Leinwand richtig eingestellt ist, kann die vertikale Bildposition verschoben werden, wenn die Position des projizierten Bildes auf der Leinwand verschoben ist. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [S position] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die senkrechte S Position des Bildes einzustellen.

Der Einstellbereich reicht von -5 bis +5.

# [W position]

(Nur für PC-Signaleingang)

Die Interferenz, die durch Muster der projizierten vertikalen Streifen verursacht wird, lässt sich einstellen und reduzieren. Die folgenden projizierten Muster können ein kreisförmiges Muster (Rauschen) verursachen. Stellen Sie den Grad der Bildstörung auf das Minimum ein. Beim Einstellen der Bilder können die Uhrzeigerpositionen verwendet werden. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [H. größe] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die H.-Größenstufe anzupassen.

Der Einstellbereich reicht von -15 bis +15.

# [Blickpunkt]

Passt das Bild an die Bildschirmgröße an, während das Seitenverhältnis des Eingangssignals unverändert bleibt. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Anzeige] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Blickpunkt] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

Normal ...... Verwendet die maximale Größe für die Projektion, während das Seitenverhältnis des Eingangssignals unverändert bleibt.

Breitbild ...... Projiziert Bilder mit dem Seitenverhältnis 16: 9.

Voll..... Projektbilder bis zum Maximum.

4:3 ..... Projiziert Bilder mit dem Seitenverhältnis 4:3.

16:10..... Projiziert Bilder mit dem Seitenverhältnis 16:10.

#### HINWEIS:

- Bei diesem Projektor kann das Projektionsformat zwischen Normal / Breit / Voll / 4:3 gewählt werden.
- Das Format 16:10 ist bei diesem Projektor ausgegraut.



# [Ausrichtung]

Wählen Sie diese Funktion, um die Projektionsausrichtung einzustellen.

Bitte ändern Sie die Projektionsart, wenn das Bildschirmmenü spiegelverkehrt oder umgedreht angezeigt wird. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Anzeige] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Ausrichtung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼ zum Umschalten.

Vorne: Wenn der Projektor auf einem Tisch aufgestellt ist und von vorne auf die Leinwand projiziert wird.

<u>Hinten:</u> Wenn der Projektor auf einem Tisch aufgestellt ist und auf die Rückseite der Leinwand projiziert wird (bei Verwendung einer lichtdurchlässigen Leinwand).

<u>Decke/Vorne:</u> Wenn der Projektor (optional) mit der deckenmontage vor der Projektionsfläche aufgehängt wird. <u>Decke/Rückpro.</u>: Wenn der Projektor (im Handel erhältlich) mit der deckenmontage auf der Rückseite der

Projektionsfläche aufgehängt wird (bei Verwendung einer lichtdurchlässigen Projektionsfläche). <u>Auto decke/Vorne:</u> Wenn der Projektor von vorne auf die Projektionsfläche projiziert. Der eingebaute Winkelsensor erkennt den Winkel des Projektors automatisch und schaltet dann auf [Vorne] oder [Decke/

Vorne] um. Bei der Frontprojektion stellen Sie bitte diese Option ein. ( $\rightarrow$  Seite 9)

Auto decke/Rückpro.: Wenn der Projektor von vorne auf die Projektionsfläche projiziert. Der integrierte Winkelsensor erkennt den Winkel des Projektors automatisch und schaltet dann auf [Hinten] oder[Decke/ Rückpro.] um. Bei der Rückproiektion stellen Sie bitte diese Option ein.(→ Seite 9)



# 

- Sollten besondere Arbeiten erforderlich sein, z. B. um den Projektor an der Decke aufzuhängen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Versuchen Sie in solchen Fällen niemals, den Projektor selbst zu installieren. Der Projektor könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

# [Menü position]

Wählen Sie diese Funktion, um die Position des Bildschirmmenüs einzustellen.

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Anzeige] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Menü Position] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die Menüposition zu ändern.

Oben links ......Das Menü wird in der oberen linken Ecke der Projektionsfläche angezeigt.

Oben rechts.....Das Menü wird in der oberen rechten Ecke der Projektionsfläche angezeigt.

Zentrum ......Das Menü wird in der Mitte der Projektionsfläche angezeigt.

Unten links......Das Menü wird in der unteren linken Ecke der Projektionsfläche angezeigt.

Unten rechts....Das Menü wird in der unteren rechten Ecke der Projektionsfläche angezeigt.



# [Hintergrund Anzeige]

Wählen Sie diese Funktion, um die Hintergrundfarbe anzupassen, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Anzeige] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Hintergrund Anzeige] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

Blau ......Der gesamte Projektionsbereich wird blau angezeigt.

Schwarz.....Der gesamte Projektionsbereich wird schwarz angezeigt.

Logo ......Der gesamte Projektionsbereich zeigt den Hintergrund NEC PROJECTOR an.

#### HINWEIS:

• Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie das Eingangssignal als USB-A und LAN auswählen.



# [System]

Wenn ein PC als Eingangssignalquelle gewählt ist, erkennt der Projektor dessen Signalformat automatisch und passt es an. Ein korrektes Bild kann ohne Einrichtungsvorgang angezeigt werden.

Der Projektor zeigt eine der folgenden Optionen an:

Auto: Die Funktion "Autom. PC Anp." nimmt die notwendigen Einstellungen am Projektor vor, um korrekte Bilder zu projizieren. Falls Bilder falsch angezeigt werden, passen Sie sie manuell an.

---- : Keine PC-Signale erkannt. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem PC und dem Projektor.

HINWEIS:

• Ihr Projektor kann Daten speichern, die durch die Funktion Auto-PC-Anpassung erzeugt wurden.



• Das ausgewählte Signalformat wird im Menü "System" angezeigt.

#### Wählen Sie das Computersystem manuell aus.

- Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung, dann wird das Bildschirmmenü angezeigt. Drücken Sie die Taste ◀▶, um auf das Eingabesymbol zu zeigen, drücken Sie die Taste ▲▼ oder die ENTER-Taste und das Menü "Eingang" wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Signalformat auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

#### HINWEIS:

• Das Menü "Computer-System" wird deaktiviert, sobald HDMI 1, HDMI 2, USB-A oder LAN ausgewählt wurde.

# **6** Menübeschreibungen und -funktionen [Farbanpassung]

Wählen Sie Farbanpassung, um den Bild-Modus einzustellen und die Qualität des projizierten Bildes anzupassen.

#### Menü-Bedienung

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü "Farbanpassung" auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um den Sollwert der Anpassung auszuwählen.

### [Bild-modus]

#### **Direkte Bedienung**

Drücken Sie die Wahltaste PICTURE auf der Fernbedienung, um den gewünschten Bild-Modus auszuwählen.

#### Menü-Bedienung

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü "Farbanpassung" auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Bild-modus] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

#### <u>Dynamik</u>

Ein Bild-Modus, der für die Betrachtung in hellen Räumen geeignet ist.

#### Standard

Der voreingestellte Modus Ihres Projektors ist teils von regionalen Einstellungen abhängig.

#### Kinoeinstellung

Angereicherte Graustufen für die Wiedergabe von Filmen.

#### <u>Tafel (Grün)</u>

Ein Bild-Modus, der für die Anzeige auf einer grünen Tafel vorgesehen ist. Er erhöht die Qualität des auf die grüne Tafel projizierten Bildes. Dieser ist für eine Tafel in grüner und nicht in schwarzer Farbe vorgesehen, wie der Name schon sagt.

#### Tafel (Farbe)

Ein Bildmodus, der sich für die Projektion von Bildern auf die Wandoberfläche in Rot, Blau, Gelb oder Grün eignet. Drücken Sie die ENTER-Taste, um das Menü für Tafel (Farbe) aufzurufen, und drücken Sie dann die Taste ▲▼, um Rot, Blau, Gelb oder Grün auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

	Farbanpassung
	Tafel (Farbe)
	Rot
	Blau
C.	Grün
- Harris	Gelb
Ç,	
J	
S	

#### Bild des nutzers

Die Farbanpassung lässt sich vom Benutzer individuell anpassen.

# [Kontrast]

Drücken Sie die Taste ▼, um den Kontrast zu verringern, im Bereich von 0 bis +63. Drücken Sie die Taste ▲, um den Kontrast im Bereich von 0 bis +63 zu erhöhen.

### [Helligkeit]

Drücken Sie die Taste ▼, um die Helligkeit zu verringern, im Bereich von 0 bis +63. Drücken Sie die Taste ▲, um die Helligkeit zu erhöhen, im Bereich von 0 bis +63.

### [Farbtemperatur]

Drücken Sie die Taste ▲▼, um die gewünschte Farbtemperatur (Niedrig, Mittel, Hoch und Benutzer) auszuwählen Hohe Temperatur: Wird allmählich blau.

Mittlere Temperatur: Geeignete natürliche Farbe.

Niedrige Temperatur: Wird allmählich rot.

Benutzer: Sie können die Werte für Rot, Grün, Blau und Gelb selbst einstellen.

# [Rot]

Drücken Sie die Taste ▼, um den Rotstich zu verringern, und die Taste ▲, um ihn zu erhöhen.

### [Grün]

Drücken Sie die Taste ▼, um den Grünstich zu verringern, und die Taste ▲, um ihn zu erhöhen.

### [Blau]

Drücken Sie die Taste ▼, um den Blaustich zu verringern, und die Taste ▲, um ihn zu erhöhen.

### [Schärfe]

Drücken Sie die Taste ▼, um das Bild im Bereich von 0 bis +15 weicher zu zeichnen, und die Taste ▲, um es schärfer zu zeichnen.



# 6 Menübeschreibungen und -funktionen [Einstellung]

Der Projektor verfügt über Einstellungsfunktionen. Andere Funktionen können wie unten beschrieben ausgewählt werden.

# Menü-Bedienung

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Einstellung] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um Optionen einzustellen.



# [Beim start]

Wenn Sie die Option für diese Funktion auf "Ein" einstellen, dann schaltet sich der Projektor automatisch ein, wenn das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen wird.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Beim start] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

Aus .....Wechselt in den Standby-Modus. Ein.....Sofort starten.



HINWEIS:

 Nach dem Ausschalten des Geräts oder einem Stromausfall warten Sie bitte etwa 20 Sekunden, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben, und schalten Sie das Gerät dann erst erneut ein. Wenn das Gerät sofort eingeschaltet wird, funktioniert es möglicherweise nicht korrekt.

# [Standby modus]

Wählen Sie diese Funktion, um in einen anderen Standby-Modus zu wechseln.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Standby modus] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die Pegel einzustellen.
- Normal...... Obwohl der Stromverbrauch in diesem Modus geringer ist als im Modus [Netzwerk-standby] oder [Ruhe], funktioniert bei Auswahl dieses Modus nur die POWER-Taste auf dem oberen Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- Netzwerk-Standby.... Obwohl der Stromverbrauch in diesem Modus höher ist als im Modus [Normal], kann in diesem Modus der Projektor aus dem Standby-Zustand unter Verwendung der Wake-on-LAN-Funktion (im Folgenden als WoL bezeichnet) über LAN eingeschaltet werden. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator zu weiteren Informationen über WoL.
- Ruhe...... Obwohl der Stromverbrauch in diesem Modus höher ist als im Modus [Netzwerk-Standby], benötigt dieser Modus im Vergleich zum Modus [Netzwerk-Standby] weniger Zeit, um den Projektor aus dem Standby-Zustand über LAN einzuschalten. Um den Projektor über unsere Anwendungssoftware NaViSet Administrator 2 zu steuern, wählen Sie den Modus [Ruhe].



# [Grosse höhe]

Die Einstellung für die Geschwindigkeit des Kühlgebläses lässt sich entsprechend der Höhe, in der der Projektor betrieben wird, ändern.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Grosse höhe] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Menü auszuwählen.

Aus: Normale Geschwindigkeit. Schalten Sie die Option aus, wenn die Höhe, in der der Projektor betrieben wird, nicht zu hoch ist.

Ein: Schneller als im ausgeschalteten Modus. Schalten Sie die Option ein, wenn der Projektor in großer Höhe betrieben wird.



#### HINWEIS:

- Wenn der Luftdrucksensor beschädigt ist, f\u00e4rbt sich das OSD-Men\u00fc des Projektors rot, um darauf hinzuweisen, dass die Funktion zur automatischen H\u00f6henanpassung ung\u00fcltig ist. Der Benutzer kann die H\u00f6heneinstellung manuell auf "Ein" setzen.
- Wenn die eingestellte H
   öhe 2.600 Metern/8.530 Fu
   überschreitet, wird die Helligkeit des Projektors zum Schutz des Ger
   äts automatisch verringert.

# [Lüfter]

Hiermit wird die Abkühlzeit nach dem Ausschalten des Projektors eingestellt.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Lüfter] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Menü zu wechseln.

60 Sek ......Abkühlung innerhalb von 60 Sekunden nach dem Ausschalten des Projektors.

30 Sek ......Abkühlung innerhalb von 30 Sekunden nach dem Ausschalten des Projektors. Der Lüfter läuft schneller als bei der normalen Kühlung und für eine kürzere Zeit, aber das Lüftergeräusch ist lauter.

0 Sek ......Abkühlung sofort nach dem Ausschalten des Projektors.



#### HINWEIS:

• Die Schnellkühlfunktion ist dafür gedacht, falls der Benutzer den Projektor sofort bewegen muss. Wenn der Benutzer die Stromversorgung sofort unterbrechen muss, um den Projektor zu bewegen, können Sie "O Sekunden" oder die Option "60 Sekunden" wählen.

# [Tastatursperre]

Wählen Sie diese Funktion, um das Bedienfeld zu sperren und zu entsperren.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Tastatursperre] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Menü zu wechseln.

Aus ... Bedienfeldtastatur ist aktiv.

Ein.... Bedienfeldtastatur ist gesperrt.

#### HINWEIS:

• Wenn das obere Bedienfeld gesperrt ist, aber keine Fernbedienung verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das Service-Center.



# [Kontrastoptimierung]

Wählen Sie diese Funktion, um das Signal automatisch auf der Grundlage des Bildes zu optimieren und zu kompensieren, um das beste Kontrastbild zu erhalten.

- 1) Drücken Sie die Taste▲▼, um das Menü [Kontrastoptimierung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste **▲**▼, um die Pegel einzustellen.

Aus ... Keine Optimierung.

Ein..... Kontrast optimieren.



# [Baudrate]

Wählen Sie diese Funktion, um die Übertragungsrate des Projektors einzustellen.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Baudrate] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die Rate auszuwählen: 4800/9600/19200/38400.



# [Lasersteuerung]

Ändern Sie die Lampenhelligkeit entsprechend der Umgebung und der Projektionsfläche des Projektors.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Lasersteuerung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [ECO-Modus] oder [Laseranpassung] auszuwählen.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

### ECO-modus

Normal	Normale Helligkeit, der Bildschirm wird heller. Alternativ können Sie auch zwischen 50 % und 100 % einstellen. Standard ist 100 %
ECO.1/ECO.2	Senkt die Helligkeit, reduziert den Energieverbrauch.
Vollständig Normal	Die Helligkeit ist dieselbe wie im normalen Modus, kann aber nicht eingestellt werden

### Laseranpassung

Diese Funktion ist nur im Normalmodus gültig, und der einstellbare Bereich beträgt 50 %-100 %. Im ECO.1, ECO.2 und im Modus Voll normal wird die Anzeige grau.



#### HINWEIS:

• Die Option für Laseranpassung kann nur im Normalmodus gewählt werden.

# [Ton]

Wählen Sie diese Funktion, um den Ton einzustellen.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Ton] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Menü zu wechseln.

Lautstärke..... Drücken Sie die Taste ◀, um die Lautstärke zu verringern, und die Taste ►, um die Lautstärke zu erhöhen, im Bereich von 0 - +25

Stummschaltung .... Wählen Sie "Aus", um den Ton auszugeben, und "Ein", um den Ton zu deaktivieren.



# [HDMI einstellung]

Wenn das externe Gerät an den HDMI-Anschluss des Projektors angeschlossen ist und die Bilder nicht normal projiziert werden können, rufen Sie bitte die Bild- oder Toneinstellung auf.

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü "Einstellung" auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ▶, um das Untermenü aufzurufen.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [HDMI einstellung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- [HDMI einstellung] wird sofort angezeigt.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um [Bild] oder [Ton] einzustellen.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

#### HINWEIS:

• Die Option "HDMI einstellung" kann nur bei den Kanälen HDMI 1 und HDMI 2 gewählt werden.



#### Bild

Auto       Stellt den Signalpegel automatisch ein.         [64-940]       Wenn ein externes Gerät (z. B.: ein Blu-ray-Disc-Player) an den HDMI-Anschluss angeschlossen is         Wenn der Ausgang eines externen Geräts (z. B. eines Computers) über ein Konvertierungska		
[64-940] Wenn ein externes Gerät (z. B.: ein Blu-ray-Disc-Player) an den HDMI-Anschluss angeschlossen is Wenn der Ausgang eines externen Geräts (z. B. eines Computers) über ein Konvertierungska	Auto	Stellt den Signalpegel automatisch ein.
[64-940] Wenn ein externes Gerät (z. B.: ein Blu-ray-Disc-Player) an den HDMI-Anschluss angeschlossen is Wenn der Ausgang eines externen Geräts (z. B. eines Computers) über ein Konvertierungska		
Wenn der Ausgang eines externen Geräts (z. B. eines Computers) über ein Konvertierungska	[64-940]	Wenn ein externes Gerät (z. B.: ein Blu-ray-Disc-Player) an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist.
[0-1023] oder ein ähnliches Kabel an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgang des PCS oder eines anderen Geräts auch an den H	[0-1023]	Wenn der Ausgang eines externen Geräts (z. B. eines Computers) über ein Konvertierungskabel oder ein ähnliches Kabel an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgang des PCS oder eines anderen Geräts auch an den HD-

#### Ton

[HDMI]	Wenn das HDMI-Kabel zum Übertragen von Bildern und Ton angeschlossen ist, muss das Audiosignal nicht separat angeschlossen werden.
[Computer]	Wenn der Ausgang eines externen Geräts (z. B. eines Computers) über ein Konvertierungskabel oder ein ähnliches Kabel an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Das Audiosignal wird entsprechend dem Anschluss des AUDIO IN-Anschlusses ausgegeben.

# Menübeschreibungen und -funktionen [Erweitern]

Der Projektor hat eine Erweiterungsfunktion, mit der weitere Funktionen wie unten beschrieben zur Auswahl stehen.

#### Menü-Bedienung

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü Erweitern auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►. 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.

- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um Optionen einzustellen.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.



# [Sprache]

Vom Benutzer kann die Sprache ausgewählt werden, die auf der Projektionsfläche angezeigt wird.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Sprache] auszuwählen.

- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

Verschiedene Menüs, Einstellungen, Einstellbildschirme, Bezeichnungen auf dem Bedienfeld, der Tastatur usw. werden in der gewählten Sprache angezeigt.

### 5. Verwenden des Bildschirmmenüs

Der Projektor verfügt über ein mehrsprachiges Menü. Sie können die gewünschte Option auswählen, z. B: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, Rumänisch.

	Erweitern				Erweitern				Erweitern		
		Sprache	1/3			Sprache	2/3			Sprache	3/3
	🗹 English				Dansk				日本語		
	Deutsch				Polski				ภาษาไทย		
1 Ca	Français			<b>G</b>	český			IG.	中文繁体		
PACE -	Italiano			<b>MACK</b>	Magyar			and the	中文		
to the	Español			- A+	Русский			- A+	Bahasa Indonesia		
20	Português			100	Türkçe			100	فارسى		
	Nederlands				العربية				Română		
	Svenska				Қазақ						
	Suomi				Tiếng Việt						
0.5	Norsk			05	한글			05			

# [Auto Einstellung]

Wählen Sie diese Funktion, um die Trapezkorrektureinstellung oder eine andere damit zusammenhängende Einstellung zu speichern oder zurückzusetzen, nachdem das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde.

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü Erweitern auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►. Drücken Sie die AUTO ADJ.-Taste auf der Fernbedienung, um folgende Funktionen auszuführen: Eingangssuche, Auto PC Anp. und Autom. Trapezkorrektur.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Auto Einstellung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die gewünschten Elemente auszuwählen.

Eingangssuche: Wählen Sie diese Funktion, um das Signal zu erkennen und dann automatisch Bilder zu projizieren. Auto PC anp.: Wenn Auto PCanp.auf "An" eingestelltist, gibt der Projektorein analoges Signalein, und drücken Siedann "Auto

ADJ." Taste auf der Fernbedienung, um [Feine Sync.], [W Position], [S position] und [W. größe] automatisch . Wenn Auto PC anp. auf "Aus" eingestellt ist, wird "Auto ADJ." Taste auf der Fernbedienung ist ungültig.

Autom. Trapezkorrektur: Wählen Sie diese Funktion, um vertikale Verzerrungen des projizierten Bildes automatisch zu korrigieren.

#### HINWEIS:

- Stellen Sie den Projektor manuell ein, wenn das Bild nicht normal angezeigt wird, auch wenn Sie die Funktion "Autom. trapezkorrektur" ausgewählt haben.
- Wenn Sie als Projektionsart Decke/Vorne oder Decke/Rückpro. einstellen, ist die Funktion "Autom. Trapezkorrektur" nicht verfügbar.
- Wenn Sie die Projektionsrichtung auf Auto Decke/Vorne oder Auto decke/Rückpro. einstellen und der Projektor an der Decke montiert ist, ist die Funktion "Autom. Trapezkorrektur" nicht verfügbar.
- Bei Auswahl der automatischen Suche für die Eingangsquellensuche, werden USB-A- und LAN-Signale nicht von der automatischen Suchfunktion erfasst.
- Die Eingangssuchfunktion unterstützt keine Signaleingänge von BNC zu VGA.



# [Trapezkorrektur]

Wählen Sie diese Funktion, um die Trapezeinstellung oder eine andere damit zusammenhängende Einstellung zu speichern oder zurückzusetzen, nachdem das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde.

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder der oberen Bedienfläche zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü "Erweitern" auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ▶, um die Auswahl zu treffen.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Trapezkorrektur] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

#### Trapezkorrektur

Wählen Sie diese Funktion, um die Trapezkorrektur zu speichern, wenn der Projektor ausgeschaltet oder der Netzstecker getrennt wird, oder um sie zurückzuzusetzen.

Speichern ....... Die Trapezkorrektur nach dem Ausschalten des Projektors oder dem Trennen des Netzkabels speichern. Zurücksetzen ..... Das Zurücksetzen der Trapezkorrektur wird nach dem Ausschalten des Projektors oder dem Trennen des Netzsteckers beendet.



# W/S trapezkorrektur

Wählen Sie diese Funktion, um die projizierten Bilder horizontal oder vertikal zu korrigieren.

Drücken Sie die Taste ▲, um die obere Breite zu verringern



Drücken Sie die Taste ▼, um die untere Breite zu



Drücken Sie die Taste ◀, um die linke Breite zu verringern.



Drücken Sie die Taste ►, um die rechte Breite zu verringern.


### 4-Eckenkorrektur

Wählen Sie diese Funktion, um projizierte Bilder mit vier verzerrten Ecken zu korrigieren.

Drücken Sie die Taste ▲▼◀▶, um an den vier Ecken der Projektionsfläche eine Trapezkorrektur durchzuführen. Die vier Ecken werden in der unten gezeigten Reihenfolge korrigiert:

Eckenkorrektur						
Oben links	Oben rechts	Unten links	Unten rechts			

### 6-Eckenkorrektur

Wählen Sie diese Funktion, um projizierte Bilder mit 6 verzerrten Ecken zu korrigieren.

Drücken Sie die Taste ▲▼◀▶, um an sechs Ecken der Projektionsfläche eine Trapezkorrektur durchzuführen. Die 6 Ecken werden in der unten gezeigten Reihenfolge korrigiert:



### Kurvenkorrektur

Wählen Sie diese Funktion, um die projizierten Bilder mit ungleichmäßiger Linearität oder vertikaler und horizontaler Biegeverformung zu korrigieren.

Drücken Sie die Taste **▲▼**∢**▶**, um die Optionen anzupassen.

Element	Bedienung	Anpassung			
	Drücken ৰ	Die Linien auf der linken und rechten Seite dehnen sich nach außen aus.			
	Drücken ►	Die Linien auf der linken und rechten Seite verkürzen sich nach innen.			
korngierte X/Y verstärkung	Drücken ▼	Die oberen und unteren Linien dehnen sich nach außen aus.			
	Drücken ▲	Die oberen und unteren Linien verkürzen sich nach innen.			
Kurvenkorrektur X offset	Drücken ◀	Korrigiert die vertikalen Linien auf der linken Seite. Erweitert die linke vertikale Linie nach außen, während der rechte Bereich beibehalten wird.			
	Drücken ►	Korrigiert die vertikale Linie auf der rechten Seite. Erweitert die rechte vertikale Linie nach außen, während der linke Bereich beibehalten wird.			
	Drücken ◀	Korrigiert die vertikalen Linien auf der linken Seite. Erweitert die linke vertikale Linie nach außen, während der rechte Bereich beibehalten wird.			
	Drücken ►	Korrigiert die vertikale Linie auf der rechten Seite. Erweitert die rechte vertikale Linie nach außen, während der linke Bereich beibehalten wird.			

# 5. Verwenden des Bildschirmmenüs

	Drücken ৰ	Korrigiert die horizontale Linie auf der linken Seite. Erweitert unter Beibehaltung des rechten Bereichs die linken oberen und unteren horizontalen Linien nach außen.	
Kurvenkorrektur X offset	Drücken 🕨	Korrigiert die horizontale Linie auf der rechten Seite. Erweitert unter Beibehaltung des linken Bereichs die oberen und unteren horizontalen Linien auf der rechten Seite.	
	Drücken ৰ	Korrigiert die horizontale Linie auf der linken Seite. Erweitert unter Beibehaltung des rechten Bereichs die oberen und unteren vertikalen Linien auf der linken Seite.	
	Drücken 🕨	Korrigiert die horizontale Linie auf der rechten Seite. Erweitert unter Beibehaltung des linken Bereichs die oberen und unteren horizontalen Linien auf der rechten Seite.	
Kurvenkorrektur Y-Offset	Drücken ▼	Korrigiert die vertikale Linie auf der rechten und linken Seite. Erweitert die vertikalen Linien auf der linken und rechten unteren Seite, während der obere Bereich beibehalten wird.	
	Drücken ▲	Korrigiert die vertikale Linie auf der rechten und linken Seite. Erweitert die vertikalen Linien auf der linken und rechten oberen Seite, während der untere Bereich beibehalten wird.	
	Drücken ▼	Korrigiert die vertikale Linie auf der rechten und linken Seite. Erweitert die vertikalen Linien auf der linken und rechten unteren Seite, während der obere Bereich beibehalten wird.	
	Drücken ▲	Korrigiert die vertikale Linie auf der rechten und linken Seite. Erweitert die vertikalen Linien auf der linken und rechten oberen Seite, während der untere Bereich beibehalten wird.	
	Drücken ▼	Korrigiert die horizontale Linie unten. Erweitert die untere horizontale Linie nach unten, während der obere Bereich beibehalten wird.	
	Drücken 🔺	Korrigiert die horizontale Linie oben. Erweitert den oberen horizontalen Bereich, während der untere Bereich beibehalten wird	

# 5. Verwenden des Bildschirmmenüs

Drücken <b>V</b>		Korrigiert die horizontale Linie unten. Erweitert die untere horizontale Linie nach unten, während der obere Bereich beibehalten wird.		
	Drücken ▲	Korrigiert die horizontale Linie oben. Erweitert den oberen horizontalen Bereich, während der untere Bereich beibehalten wird		

HINWEIS:

- Nach der Einstellung der Werte für die W/S-Trapezkorrektur werden die Werte für die W/S-Trapezkorrektur zurückgesetzt, wenn der Benutzer die Eckenkorrektur einstellt. Falls die Werte für die Eckenkorrektur geändert wurden, werden diese ebenfalls zurückgesetzt, wenn die W/S-Trapezkorrektur vom Benutzer eingestellt wird.
- Die Werte von Kurvenkorrekturen X-Offset und Y-Offset können nicht einzeln eingestellt werden. Stellen Sie die Kurvenkorrekturen X-Offset und Y-Offset ein, nachdem die X/Y-Kurvenkorrektur eingestellt wurde.
- Maximaler Trapezkorrektur-Bereich bis zu ±30° vertikal und ±30° horizontal. Die Bildqualität wird sich jedoch verschlechtern und die Fokussierung wird schwieriger. Installieren Sie deshalb den Projektor an einem Standort mit dem kleinsten Korrekturwert.
- Die Projektionsflächengröße wird mit verschiedenen Einstellungen der W/S-Trapezkorrektur verändert.
- Die Trapezkorrektur kann das Bildformat beeinflussen.

### Gitterbild-Optimierung

Wählen Sie diese Funktion, um die lokalen Punkte des projizierten Bildes anzupassen.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼◀▶, um die Option [Gitterbild-Optimierung] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

#### Zurücksetzen

Wählen Sie diese Funktion, um den Einstellwert auf die Fabrikeinstellungen zurückzusetzen.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼◀►, um die Option [Zurücksetzen] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
  - Die Trapezkorrektur wird gelöscht und der Modus beendet.

### [Sicherheit]

Stellen Sie einen PIN Code ein, um die Verwendung des Projektors zu sperren und damit zu verhindern, dass Unbefugte Ihren Projektor bedienen. Sobald der Projektor eingeschaltet ist, wird der Bildschirm [PIN Code] angezeigt.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Sicherheit] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

#### PIN code sperre

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Unbefugte die Projektoreinstellungen ändern.

Aus ....Die Funktion "PIN code sperre" ist nicht verfügbar.

Ein.....Der Bildschirm [PIN Code] wird angezeigt, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Wenn Sie die "PIN Code Sperre" oder den PIN Code (dreistellig) ändern möchten, muss zuerst der aktuelle PIN Code eingegeben werden. Der voreingestellte Fabrikeinstellungen-PIN-Code ist "111".

#### PIN code wechsel

- Der PIN Code kann geändert werden. Wählen Sie mit der ENTER-Taste die Option [PIN code wechsel]. Wenn das Dialogfeld [PIN Code] angezeigt wird, drücken Sie die Taste ◀▶, um das aktuell gültige Passwort einzugeben, und wählen Sie [Bestätigen], um das Dialogfeld [Neuer PIN Code] anzuzeigen. Legen Sie einen neuen PIN Code fest, bestätigen Sie den Inhalt des Dialogfelds und wählen Sie "Bestätigen", um diesen neuen PIN Code festzulegen.
- Die von Ihnen eingegebene Ziffer wird als " \* " angezeigt. Zum Bearbeiten einer eingegebenen Ziffer drücken Sie die Menütaste, um den Cursor auf die zu ändernde Ziffer zu setzen, und drücken Sie dann die Taste ◀▶, um die richtige Ziffer auszuwählen.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, um eine 3-stellige Nummer einzugeben.
- Geben Sie eine dreistellige Zahl ein und bewegen Sie den Cursor auf [Bestätigen]. Drücken Sie die ENTER-Taste, dann lässt sich der Projektor bedienen.
- Falls der PIN Code ungültig ist, wird der als " \*\*\* " angezeigte PIN Code rot dargestellt. Bitte versuchen Sie es noch einmal, den gültigen PIN Code einzugeben.

• Bitte notieren Sie sich Ihren neuen PIN Code und bewahren Sie ihn sicher auf.

#### Abbrechen der Eingabe des PIN Codes

(1) Während Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die ENTER-Taste am Projektor drücken, schließen Sie das Netzkabel am Hauptgerät an. Wenn Sie die Taste eine Weile gedrückt halten, erscheint der Bildschirm zur Eingabe des PIN Codes. Geben Sie "111" ein.

(2) Wählen Sie im Bildschirmmenü [Sicherheit] >> [PIN code sperre] >> "Ein". Wenn der Eingabebildschirm wieder erscheint, geben Sie den Standardwert (111) ein und setzen Sie den PIN Code auf "Aus" oder legen Sie einen neuen PIN Code fest.



### [Automatische lampenabschaltung]

Um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Nutzungsdauer der Lichtquelle zu erhalten, schaltet die automatische Lampenabschaltungsfunktion die Projektionslichtquelle aus, wenn der Projektor für eine bestimmte Zeit keine Signale empfängt.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Automatische lampenabschaltung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.
- Bereit ...... Die POWER-Anzeige leuchtet konstant grün, sobald die Lichtquelle vollständig abgekühlt ist. Die Lichtquelle schaltet sich wieder ein, wenn ein Eingangssignal anliegt oder eine Taste (außer der Ein/Aus-Taste) auf der oberen Bedienfläche oder der Fernbedienung während dieser Zeit gedrückt wird.

Herunterfahren ...... Der Projektor schaltet sich aus, nachdem die Lichtquelle vollständig abgekühlt ist.

- Aus ......Deaktiviert die automatische Lampenabschaltung.
- Timer ......Sobald das Eingangssignal unterbrochen wird und 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt wurden, erscheint im Timer die Meldung "No signal (Kein Signal)". Der Timer zählt rückwärts, bis die Lichtquelle ausgeschaltet wird. Drücken Sie die Pfeiltaste, um den Timer im Bereich von 1 bis 30 Minuten einzustellen.
- Bereitschaft countdown .... Stellen Sie das Intervall für den automatischen Wechsel vom Bereitschaftsmodus in den Standby-Modus ein (0 bis 30 Minuten).
   Wenn dies auf Null gesetzt ist, wird der Projektor nie automatisch zwischen den Modi wechseln. Drücken Sie die POWER-(Ein/Aus-)Taste, um den Projektor in den Standby-Modus zu versetzen, und drücken eine beliebige andere Taste (außer der Ein/Aus-Taste), um ihn einzuschalten.

#### HINWEIS:

- Fabrikeinstellungen für die Standby-Zeit: 5 Minuten. Countdown für den Bereitschaftsmodus: 5 Minuten.
- Wenn Sie [Aus] wählen, sind die Funktionen [Timer] und [Bereitschaft countdown] nicht verfügbar.
- Wenn Sie [Herunterfahren] wählen, ist der [Timer] nicht verfügbar.

### 5. Verwenden des Bildschirmmenüs



# [Zähler des filters]

Stellen Sie diese Funktion ein, um die Filternutzungszeit zurückzusetzen und das Anzeigen einer Warnung bei Ablauf der eingestellten Zeit einzurichten.

1) Drücken Sie die Taste ▲♥, um das Menü [Zähler des Filters] auszuwählen.

- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

Wenn der Projektor die vom Benutzer eingestellte Reinigungszeit erreicht hat, erscheint das Filterwarnsymbol auf der Projektionsfläche, um den Benutzer auf die fällige Reinigung des Projektorfilters hinzuweisen. Setzen Sie den Filterzähler nach der Reinigung zurück, und das Symbol für die Filterwarnung wird geschlossen.

Zähler des Filters......Zeigt die Filternutzungszeit an.

Timer.....Stellen Sie die Zeit bis zur Anzeige des Warnsymbols ein.

Filterzähler zurücksetzen.....Der Filterzähler wird zurückgesetzt.

#### HINWEIS:

 Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "Filter warning! Please change the filter! (Filterwarnung! Bitte wechseln Sie den Filter!)", wenn der Projektor ein Problem erkannt hat. Das Warnsymbol verschwindet 30 Sekunden später automatisch. Während dieser Zeit ist nur die Ein/Aus-Taste aktiviert. Der Projektor gibt erneut eine Warnung aus, wenn der Projektor die Filtersperre überprüft hat, und zeichnet die Informationen auf.



# [Testmuster]

Wählen Sie diese Funktion, um das integrierte Testmuster des Projektors anzuzeigen.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Testmuster] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

#### 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

Aus/Graustufe 1/Graustufe 2/Graustufe 3/Graustufe 4/Farbbalken/Rot/Grün/Blau/Gitterschnitt/Weiß/Schwarz/ Kreuzschraffur: Verwenden Sie das Bildschirmmenü, um das Testmuster anzuzeigen.



#### [Netzwerk einstellung]

Funktion: Diese Funktion wurde entwickelt, damit der Projektor über einen Computer über ein Netzwerk ferngesteuert werden kann.

- 1. Erforderliche Ausrüstung: Projektor, Computer, Netzwerkkabel
- 2. Verbindung:
- Schließen Sie den Projektor mit einem ungekreuzten oder einem gekreuzten Netzwerkkabel an einen Router oder Switch im LAN an. Wenn der Projektor und der Computer direkt miteinander verbunden werden, können Sie die Verbindung nicht mit einem "durchgehenden" Netzwerkkabel herstellen. Es wird empfohlen, ein gekreuztes Netzwerkkabel zu verwenden.
- 3. Schalten Sie den Computer ein. Der LAN-Anschluss am Computer und am Projektor blinkt nach dem Einschalten des Projektors.

#### HINWEIS:

• Es wird empfohlen, ein LAN-Kabel der Kategorie 5 oder höher zu verwenden.

#### **Bedienschritte**

- 1. Schalten Sie den Projektor ein.
- Rufen Sie die IP-Adresse ab, wobei DHCP auf "Ein" und die automatische IP-Zuweisung auf "Ein" eingestellt sein müssen. (Sie können DHCP auf "Aus" setzen und die IP-Adresse manuell einrichten, wenn Sie mit Netzwerken einigermaßen vertraut sind.)
- 3. Rufen Sie das Menü "Netzwerk einstellung" auf.
- (1) Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder oben auf dem Bedienfeld und drücken Sie dann die Taste ▲▼, um die Option [Erweitern] auszuwählen. Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
- (2) Drücken Sie die Taste ▲ ▼, um [Netzwerk einstellung] auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um dies aufzurufen. MAC adresse ...... Zeigt die MAC-Adresse des verkabelten LAN an.
- IP adresse......Zeigt die IP-Adresse des verkabelten LAN an.
- (3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die [Netzwerk einstellung] auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um sie aufzurufen.
- (4) Drücken Sie die Taste ▲▼, um DHCP auf "Ein" zu setzen, um eine IP-Adresse, ein Subnetz, ein Gateway und DNS automatisch zu beziehen, und drücken Sie dann zum Bestätigen die ENTER-Taste.

	Erweitern								
	Netzwerk einstellung								
	Netzwerk einstellung			Verkabeltes LAN	N				
	Netzwerkeinst.				DHCP	An		_	
$\mathbf{Q}_{\mathbf{k}}$	MAC adresse:				IP adresse				
100	IP adresse				Subnetz				
$G_{2}^{+}$			11		Gateway				
and the					DNS				
			ш	Drahtloses LAN					
			ш		Einstellung	An			
Ch.			ļĻ		Bestätigen	Abb	rechen		
					ENTER	: Weiter	EUT	): Hinten	

Drücken Sie die Taste ▲▼, um DHCP auf "Aus" zu setzen. Danach drücken Sie die ENTER-Taste, um eine IP-Adresse einzugeben, dann die Taste ▼, um Subnetz und Gateway auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie die ENTER-Taste. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



# [Fernbedienungs-ID]

Wählen Sie diese Funktion, um mehrere Projektoren getrennt und unabhängig voneinander mit einer einzigen Fernbedienung zu bedienen, die über die Funktion [Fernbedienungs-ID] verfügt. Wenn Sie allen Projektoren die gleiche ID zuweisen, können Sie alle Projektoren bequem mit einer einzigen Fernbedienung bedienen. Dazu muss jedem Projektor eine ID-Nummer zugewiesen werden.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Fernbedienungs-ID] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste **▲▼**, um das gewünschte Element zu ändern.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

Fernbedienungs-ID......Wählen Sie [Aus], um die Einstellung [Fernbedienungs-ID] zu deaktivieren, und wählen Sie [An], um die Einstellung [Fernbedienungs-ID] zu aktivieren.

Fernbedienungs-ID-Nummer......... Weisen Sie dem Projektor eine Nummer von 1 bis 254 zu.

#### HINWEIS:

 Wird [An] f
ür die [Fernbedienungs-ID] gew
ählt, kann der Projektor nicht mit einer Fernbedienung bedient werden, die die Fernbedienungs-ID-Funktion nicht unterst
ützt. (In diesem Fall k
önnen die Tasten auf dem Projektorgeh
äuse verwendet werden.)

#### Zuweisung oder Änderung der Fernbedienungs-ID

- 1. Schalten Sie den Projektor ein.
- 2. Drücken Sie die ID SET-Taste auf der Fernbedienung. Der Bildschirm "Fernbedienungs-ID" wird angezeigt.



Wenn der Projektor mit der aktuellen Fernbedienungs-ID bedient werden kann, wird [Aktiv] angezeigt. Wenn der Projektor nicht mit der aktuellen Fernbedienungs-ID bedient werden kann, wird [Inaktiv] angezeigt. Damit der Projektor mit einer Fernbedienung bedient werden kann, wenn die Fernbedienungs-ID auf [Inaktiv] steht, weisen Sie die für den Projektor verwendete Fernbedienungs-ID mit dem folgenden Verfahren zu (Schritt 3).

3. Drücken Sie eine der Tasten des Ziffernblocks, während Sie die ID SET-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten. Beispiel:

Um "3" zuzuordnen, drücken Sie die Taste "3" auf der Fernbedienung.

"Keine ID" bedeutet, dass alle Projektoren gemeinsam mit einer einzigen Fernbedienung bedient werden können. Um "Keine ID" einzustellen, geben Sie "000" ein oder drücken Sie die Taste CLEAR.

TIPP: Der Bereich der ID-Nummern reicht von 1 bis 254.

4. Lassen Sie die ID SET-Taste los.

Der aktualisierte Bildschirm für die Fernbedienungs-ID wird eingeblendet.



# [Fabrikeinstellungen]

Diese Funktion setzt alle Ihre Einstellungen auf die Fabrikeinstellungen zurück.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Fabrikeinstellungenen] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
- 3) Drücken Sie die Taste ◀▶, um "Ja" auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

	Zurück zu den fat	orikeinstellungen f	?	
	Ja	Nein		
▲▼4▶: Bewegen	ENTER : A	uswahl	EXIT : Hinten	

# ③ Menübeschreibungen und -funktionen [USB-A]

Der Projektor hat eine Erweiterungsfunktion, mit der weitere Funktionen wie unten beschrieben zur Auswahl stehen.

Wenn der USB-Speicher an den Projektor angeschlossen ist, kann die Funktion USB-A die im USB-Speicher gespeicherten Bilder projizieren.

Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie Taste ▲▼, um das Menü USB-A auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

- 1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um Optionen einzustellen.
- 4) Drücken Sie die ENTER-Taste.

HINWEIS:

• Wenn [USB-A] als Eingangssignal ausgewählt wird, ist das Menü "USB-A" verfügbar.


# [Bildwechsel einstellen]

Wählen Sie diese Funktion, um Dias wiederzugeben.

- 1) Drücken Sie die Taste ◀▶, um eine Datei auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Bildwechsel einstellen] auszuwählen.
- 3) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
  - Vollbildanzeige
  - Drücken Sie die ENTER-Taste, um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

# [Übergangseffekt bildwechsel]

Wählen Sie diese Funktion, um für die Wiedergabe von Dias oder Folien den Übergangseffekt auszuwählen.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Übergangseffekt bildwechsel] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

Bild nach unten.....Bilder von oben nach unten wechseln.

Bild nach rechts.......Wechselt zum nächsten Dia, indem sie von links nach rechts überblendet werden.

# [Sortier reihenfolge]

Wählen Sie diese Funktion, um die Reihenfolge der Dias festzulegen.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Sortier reihenfolge] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

Ordnen nach Umfang ....... Dateien und Ordner werden nach den Erweiterungsnamen bzw. dem Typ sortiert.

Ordnen nach Größe..... Dateien und Ordner werden nach der Größe sortiert.

Ordnen nach Zeit..... Dateien und Ordner werden nach dem Erstellungsdatum sortiert.

Ordnen nach Namen ....... Dateien und Ordner werden nach dem Namen sortiert.

# [Rotieren]

Legt die Drehrichtung der Bilder fest.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Rotieren] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

Keine Rotation.... Bilder werden nicht gedreht.

270 Grad ...... Bilder werden im Uhrzeigersinn um 270 Grad gedreht.

180 Grad ...... Bilder werden im Uhrzeigersinn um 180 Grad gedreht.

90 Grad ...... Bilder werden im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht.

# [Bester Treffer]

Stellt das Bild so ein, dass es mit der Projektionsfläche kompatibel ist.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Bester Treffer] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

Ein.....Bilder werden entsprechend dem Seitenverhältnis der Projektionsfläche angezeigt.

Aus ...Bild mit der normalen Pixelanzahl angezeigt.

## [Wiederholen]

Wählen Sie diese Funktion, um Bilder wiederholt wiederzugeben.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Wiederholen] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.

3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das gewünschte Element zu ändern.

Ein.....Wiedergabe des ersten Bildes nach der Wiedergabe des letzten Bildes.

Aus ...Kehrt nach der Wiedergabe des letzten Bildes zur Anzeige der Miniaturbilder zurück.

# [Anwenden]

Darf nur bei der Wiedergabe von Dias verwendet werden.

1) Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Anwenden] auszuwählen.

2) Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.

# Ø Menübeschreibungen und -funktionen [Info]

Wählen Sie die Funktion "Info", um das projizierte Bildsignal und den Betriebsstatus des Projektors anzuzeigen.

Drücken Sie die HELP-Taste auf der Fernbedienung oder die MENU-Taste auf dem Bedienfeld zum Anzeigen des Bildschirmmenüs. Drücken Sie die Taste ▲▼, um das Menü [Info] auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER-Taste oder ►.

Info zeigt Folgendes an:

Eingang ..... Die ausgewählte Eingangsquelle wird angezeigt.

W-Sync. Frequenz....Die horizontale Synchronisierungsfrequenz des Eingangssignals wird in der Einheit kHz angezeigt. Zeigt "---kHz" an, wenn keine Signale vorhanden sind.

S-Sync. Frequen ......Zeigt die senkrechte Synchronsierungsfrequenz des Eingangssignals in der Einheit kHz an. Zeigt "--- Hz" an, wenn keine Signale vorhanden sind.

Laserzähler ......Zeigt die Nutzungsdauer der Lampe und die verbleibende Zeit in Prozent an.

Modellname......Der Modellname des Projektors wird angezeigt.

S/N .....Die Seriennummer des Projektors wird angezeigt.

Firmware version ...... Die Firmware-Version des Projektors wird angezeigt.

SUBCPU.....Zeigt die SUBCPU-Version des Projektors an.



# 6. Netzwerk-Steuerung

# Bedienung der Netzwerk-Steuerung

Funktion: Diese Funktion ist für die Fernsteuerung des Projektors über einen Computern im selben LAN gedacht.

#### Vorbereitung

- 1. Erforderliche Ausrüstung: Projektor, Computer, Netzwerkkabel
- 2. Verbindung:

Schließen Sie den Projektor mit einem ungekreuzten oder einem gekreuzten Netzwerkkabel an einen Router oder Switch im LAN an. Wenn der Projektor und der Computer direkt miteinander verbunden werden, können Sie die Verbindung nicht mit einem "durchgehenden" Netzwerkkabel herstellen.

- Es wird empfohlen, ein gekreuztes Netzwerkkabel zu verwenden.
- 3. Schalten Sie den Computer ein. Der LAN-Anschluss am Computer und am Projektor blinkt nach dem Einschalten des Projektors.

#### HINWEIS:

• Es wird empfohlen, ein LAN-Kabel der Kategorie 5 oder höher zu verwenden.

#### **Bedienschritte**

- 1. Schalten Sie den Projektor ein.
- Rufen Sie die IP-Adresse ab, wobei DHCP auf "Ein" und die automatische IP-Zuweisung auf "Ein" eingestellt sein müssen. (Sie können DHCP auf "Aus" setzen und die IP-Adresse manuell einrichten, wenn Sie mit Netzwerken einigermaßen vertraut sind.)
- 3. Rufen Sie das Menü "Netzwerk einstellung" auf.
  - (1) Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder oben auf dem Bedienfeld und drücken Sie dann die Taste ▲▼, um das Symbol [Erweitern] auszuwählen. Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
  - (2) Drücken Sie die Taste ▲▼, um [Netzwerk einstellung] auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um dies aufzurufen.

MAC adresse .....Zeigt die MAC-Adresse des verkabelten LAN an.

- IP adresse ......Zeigt die IP-Adresse des verkabelten LAN an.
   (3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die [Netzwerk einstellung] auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um sie aufzurufen.
- (4) Drücken Sie die Taste ▲▼, um DHCP auf "Ein" zu setzen, um IP-Adresse, Subnetz, Gateway und DNS automatisch zu beziehen, und drücken Sie dann zum Bestätigen die ENTER-Taste.



Drücken Sie die Taste ▲▼, um DHCP auszuschalten. Danach drücken Sie die ENTER-Taste, um eine IP-Adresse einzugeben, dann die Taste ▼, um Subnetz, Gateway und DNS automatisch auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.



(5) Drücken Sie die Taste ▲▼, um [Bestätigen] auszuwählen, drücken Sie dann die ENTER-Taste und warten Sie, bis die Meldung "Please wait... (Bitte warten...)" verschwindet.

#### HINWEIS:

 Wenn Sie die WLAN-Verbindung verwenden, überpr
üfen Sie bitte die SSID/ESSID und die WLAN-IP-Adresse im Status der Netzwerkeinstellung und notieren Sie diese Informationen.

# **2** Eingabe über einen Webbrowser

## **Anschließen Ihres Computers**

1) Starten Sie den Webbrowser des Computers.

- 2) Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das URL-Eingabefeld des Webbrowsers ein. Das Fenster "Netzwerkanzeigesystem" für den Projektor wird angezeigt.
- 3) Klicken Sie oben links im Fenster auf [Login].



4) Geben Sie das Pass wort in das Feld [Passwort] ein und klicken Sie dann auf [Login]

"\*" In den Fabrikeinstellungen ist der Benutzername: "admin" (mit Administratorrechten) und das Passwort: "admin".

#### HINWEIS:

- Benutzer können auf die obere rechte Ecke des Webbrowser-Bildschirms klicken, um die Anzeigesprache auszuwählen. Benutzer können auf die obere rechte Ecke des Webbrowser-Bildschirms klicken, um die Anzeigesprache auszuwählen (nur für Englisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch).
- Starten Sie nicht mehrere Einstellungen oder Steueranwendungen im Webbrowser. Der Projektor darf gleichzeitig nur von maximal einem Computer gesteuert werden.
- Bitte ändern Sie das Passwort.
- Wenn das Netzwerk nicht in der Bildschirmsteuerung erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.
- Bitte aktualisieren Sie die Webseite, bevor Sie den Projektor in Betrieb nehmen.

#### Beschreibung der einzelnen Optionen

Network Display	System > System Status	
System Status	Model Name	NP-PE506UL
General Setup	Versions	
Picture Setup	Firmware Version	1.00.010
Image Setup	LAN Status	
Network Setup	IP Address	192.168.3.19
	Subnet	255.255.255.0
	Gateway	192.168.3.1
	Wire MAC Address	00:20:00:20:00:20

① System status: Klicken Sie auf diese Option, um die Seite [System status] anzuzeigen.

- ② General setup: Klicken Sie auf diese Option, um die Seite [General setup] anzuzeigen.
- ③ Picture setup: Klicken Sie auf diese Option, um die Seite [Picture setup] anzuzeigen.
- (4) Image setup: Klicken Sie auf diese Option, um die Seite [Image setup] anzuzeigen.
- (5) Network setup: Klicken Sie auf diese Option, um die Seite [Network setup] anzuzeigen.

# **③** Seite [System status]

Network Display Sy	stem > System Status		
System Status	Model Name	NP-PE506UL	
General Setup	Versions		(1
Picture Setup	Firmware Version	1.00.010	
Image Setup	LAN Status		
Network Setup	IP Address	192.168.3.19	
	Subnet	255.255.255.0	
	Gateway	192.168.3.1	(2
	Wire MAC Address	00:20:00:20:00:20	

① Versions: Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.

2 LAN status: Zeigt den Verbindungsstatus des LAN an.

# Seite [General setup]



① Enter old password: Geben Sie das Passwort für die Konfiguration ein.

- 2 Enter new password: Geben Sie ein neues Passwort ein.
- ③ Confirm new password: Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.
- 4 Apply: Einstellungen werden aktualisiert.
- 5 Power: Schalten Sie hiermit die Stromversorgung des Projektors ein/aus.
- 6 Source select: Hiermit wird die Eingangsquelle des Projektors gewechselt.

# **G** Seite [Picture setup]



- ① Brightness: Zur Einstellung der Helligkeit des projizierten Bildes.
- 2 Contrast: Zur Einstellung des Kontrasts des projizierten Bildes.
- ③ Sharpness: Zur Einstellung der Schärfe des projizierten Bildes.
- ④ Color Temperature: Passt die Farbtemperatur des projizierten Bildes an.

# **6** Seite [Image setup]



① Aspect: Wechselt das Seitenverhältnis des projizierten Bildes.

- 2 Fine sync: Stellt die Phase des projizierten Bildes ein.
- ③ H position: Stellt die waagrechte Position des projizierten Bildes ein.
- ④ V position: Stellt die senkrechte Position des projizierten Bildes ein.
- (5) H. size: Stellt die horizontale Abmessung des projizierten Bildes ein.
- 6 Freeze: Wählen Sie die Funktion, um das Standbild auf der Projektionsfläche ein- und auszuschalten.
- ⑦ Auto PC adj.: Aktivieren Sie hiermit die automatische Computeranpassungsfunktion.
- ⑧ V keystone: Korrigiert die trapezförmige Verzeichnung in vertikaler Richtung.
- (9) H keystone: Korrigiert die horizontale Verzerrung in horizontaler Richtung.
- 10 Corner correction: Korrigiert die vier Ecken des projizierten Bildes.

# Seite [Network setup]

ork Display System > Network Setup			
stem Status	Obtain an IP address automatically • Use the following	IP address	
neral Setup	IP Address	192 168 1 100	
LAN Setup	Subnet	255 255 0	
nage Setup	Gateway	192 168 1 1	
twork Setup	DNS	0 0 0 Apply	
	IPAdress	192.168.0.2	
Crestron Control	IP ID	5	
	PORT	41794 Send	
	Wireless LAN	Enable  Disable	
Mentan Patra	ESSID		
wireless betup	AP/AdHoc Encryption	Off T	
	AP/AdHoc key	Apply	
	Password Enable Password Disable		
PJLink Setup	Input Password		
	Confirm Password	Apply	

#### 1 Network setup

Wenn Sie den DHCP-Client aktivieren möchten, lassen Sie die IP-Adresse automatisch auswählen.

IP address:

Bitte geben Sie die IP-Adresse ein, wenn Sie den DHCP-Server nicht verwenden.

Subnet:

Bitte geben Sie ein Subnetzschild ein wenn Sie den DHCP-Server nicht verwenden.

Gateway:

Bitte geben Sie das Gateway ein wenn Sie den DHCP-Server nicht verwenden.

DNS:

Bitte geben Sie die DNS-Adresse ein, wenn Sie den DHCP-Server nicht verwenden. Verfügbare Zeichen: Digital (0 bis 9), ein Punkt (.) (Beispiel: 192.168.0.253)

② ApplyEinstellungen werden aktualisiert.

③ Crestron control Verbinden Sie das Crestron-Tool, indem Sie IP-Adresse, IP-ID und PORT-Optionen einstellen.

④ Wireless Setup
 Wireless LAN: Bitte wählen Sie WLAN "Ein" oder "Aus".
 ESSID: Bitte geben Sie die ESSID ein.
 AP/AdHoc Encryption: Bitte wählen Sie zwischen "Passwort verwenden" "Ein" oder "Aus" aus.
 AP/AdHoc key: Bitte Passwort festlegen.

⑤ PJLink setup Input password: Geben Sie das PJLink-Passwort ein. Confirm password: Geben Sie das PJLink-Passwort noch einmal ein und bestätigen Sie es.

# 7. Installation und Anschlüsse

# Einrichten der Projektionsfläche und des Projektors

Verwenden Sie dies, um sich eine Vorstellung von der Bildschirmgröße bei der Festlegung in einer bestimmten Position zu machen und darüber, welche Bildschirmgröße Sie benötigen und welcher Abstand für die Projizierung der Bilder der gewünschten Größe erforderlich ist.

## [PE506UL]

Der Projektionsabstandsbereich, bei dem die Scharfeinstellung möglich ist, beträgt 0,77 m (für 30 Zoll) bis 12,89 m (für 300 Zoll). Installieren Sie den Projektor innerhalb dieses Bereichs.



\* Die in der Projektionsabstandstabelle angegebenen Werte für die "Höhe der Projektionsfläche von der Mitte des Projektorobjektivs" beziehen sich auf eine Objektivverschiebung von 60 % V.

#### Lesen der Tabelle

Aus der oberen Tabelle auf dieser Seite geht hervor, dass für die Projektion von Breitbildern auf eine 150-Zoll-Projektionsfläche ein Abstand von etwa 4,0 m von vorne erforderlich ist.

Aus der unteren Tabelle geht auch hervor, dass von der Mitte des Projektorobjektivs bis zum oberen Rand der Projektionsfläche etwa 2,2 m erforderlich sind. Damit können Sie feststellen, ob die Höhe vom Projektor bis zur Decke und für die Installation der Projektionsfläche ausreicht. Das Diagramm zeigt den Projektionsabstand bei horizontaler Aufstellung des Projektors. Das projizierte Bild kann mit der Objektivverstellfunktion nach oben und unten sowie nach links und rechts verschoben werden. ( $\rightarrow$  *Seite 18*)

## [PE506WL]

Der Projektionsabstandsbereich, bei dem die Scharfeinstellung möglich ist, beträgt 0,78 m (für 30 Zoll) bis 13,55 m (für 300 Zoll). Installieren Sie den Projektor innerhalb dieses Bereichs.



Wenn der Zoomhebel weit gedreht wird Wenn der Zoomhebel auf Tele gedreht wird

\* Die in der Projektionsabstandstabelle angegebenen Werte für die "Höhe der Projektionsfläche von der Mitte des Projektorobjektivs" beziehen sich auf eine Objektivverschiebung von 55 % V.

#### Lesen der Tabelle

Aus der oberen Tabelle auf dieser Seite geht hervor, dass für die Projektion von Breitbildern auf eine 150-Zoll-Projektionsfläche ein Abstand von etwa 4,0 m von vorne erforderlich ist.

Aus der unteren Tabelle geht auch hervor, dass von der Mitte des Projektorobjektivs bis zum oberen Rand der Projektionsfläche etwa 2,1 m erforderlich sind. Damit können Sie feststellen, ob die Höhe vom Projektor bis zur Decke und für die Installation der Projektionsfläche ausreicht. Das Diagramm zeigt den Projektionsabstand bei horizontaler Aufstellung des Projektors. Das projizierte Bild kann mit der Objektivverstellfunktion nach oben und unten sowie nach links und rechts verschoben werden. ( $\rightarrow$  *Seite 18*)

# Tabellen mit Bildschirmgrößen und -abmessungen



#### [PE506UL/PE506WL]

	Projektionsfläc	henbreite (SW)	Projektionsfläd	chenhöhe (SH)
Grobe (ZOII)	(cm)	(Zoll)	(cm)	(Zoll)
30	64,6	25,4	40,4	15,9
40	86,2	33,9	53,8	21,2
50	107,7	42,4	67,3	26,5
60	129,2	50,9	80,8	31,8
80	172,3	67,8	107,7	42,4
100	215,4	84,8	134,6	53,0
120	258,5	101,8	161,5	63,6
150	323,1	127,2	201,9	79,5
200	430,8	169,6	269,2	106,0
250	538,5	212,0	336,5	132,5
300	646,2	254,4	403,9	159,0

## Beispiel für die Installation auf einem Schreibtisch

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Verwendung des Projektors auf einem Schreibtisch. Horizontale Projektionsposition: Gleicher Abstand nach links und rechts vom Zentrum des Objektivs Vertikale Projektionsposition: (siehe Tabelle unten)

## [PE506UL]



(HINWEIS) Höhe vom Objektivzentrum bis zur Unterkante der Projektionsfläche (mit eingeschraubten Kippfüßen)

		Projektionsabstand L			Höhe H	
Projektionstlächengröße	(m)		(Zoll)		(cm)	(Zoll)
(2011)	Breitbild	Tele	Breitbild	Tele	0 % V – 60 % V	0 % V – 60 % V
30	0,77	1,26	30,1	49,5	-20,2 bis +4,0	-7,9 bis +1,6
40	1,03	1,69	40,6	66,5	-26,9 bis +5,4	-10,6 bis +2,1
60	1,56	2,55	61,6	100,4	-40,4 bis +8,1	-15,9 bis +3,2
80	2,10	3,41	82,6	134,3	-53,8 bis +10,8	-21,2 bis +4,2
90	2,36	3,84	93,1	151,3	-60,6 bis +12,1	-23,8 bis +4,8
100	2,63	4,27	103,6	168,2	-67,3 bis +13,5	-26,5 bis +5,3
120	3,16	5,13	124,6	202,1	-80,8 bis +16,2	-31,8 bis +6,4
150	3,96	6,43	156,1	253,0	-101,0 bis +20,2	-39,7 bis +7,9
180	4,76	7,72	187,6	303,8	-121,2 bis +24,2	-47,7 bis +9,5
200	5,30	8,58	208,6	337,8	-134,6 bis +26,9	-53,0 bis +10,6
250	6,36	10,30	250,5	405,6	-161,5 bis +32,3	-63,6 bis +12,7
270	7,16	11,59	282,0	456,4	-181,7 bis +36,3	-71,5 bis +14,3
300	7,96	12,89	313,5	507,3	-201,9 bis +40,4	-79,5 bis +15,9

# [PE506WL]



(HINWEIS) Höhe vom Objektivzentrum bis zur Unterkante der Projektionsfläche (mit eingeschraubten Kippfüßen)

		Projektion	sabstand L Höhe H			ne H
Projektionsflachengroße	(m)		(Zoll)		(cm)	(Zoll)
(2011)	Breitbild	Tele	Breitbild	Tele	0–55 % V	0–55 % V
30	0,78	1,32	41,4	52,0	-20,2 bis +2,0	-7,9 bis +0,8
40	1,05	1,77	41,4	69,8	-26,9 bis +2,7	-10,6 bis +1,1
60	1,60	2,68	62,9	105,5	-40,4 bis +4,0	-15,9 bis +1,6
80	2,14	3,59	84,4	141,1	-53,8 bis +5,4	-21,2 bis +2,1
90	2,42	4,04	95,2	159,0	-60,6 bis +6,1	-23,8 bis +2,4
100	2,69	4,49	105,9	176,8	-67,3 bis +6,7	-26,5 bis +2,6
120	3,24	5,40	127,4	212,5	-80,8 bis +8,1	-31,8 bis +3,2
150	4,06	6,76	159,6	266,0	-101,0 bis +10,1	-39,7 bis +4,0
180	4,87	8,12	191,9	319,5	-121,2 bis +12,1	-47,7 bis +4,8
200	5,42	9,02	213,4	355,2	-134,6 bis +13,5	-53,0 bis +5,3
250	6,51	10,83	256,3	426,5	-161,5 bis +16,2	-63,6 bis +6,4
270	7,33	12,19	288,6	426,5	-181,7 bis +18,2	-71,5 bis +7,2
300	8,15	13,55	320,8	533,5	-201,9 bis +20,2	-79,5 bis +7,9

## **Objektivverstellbereich**

Dieser Projektor ist mit einer Objektivverschiebungsfunktion ( $\rightarrow$  Seite 18) zur Einstellung der Bildposition mit Hilfe von Einstellrädern ausgestattet. Eine Objektivverschiebung ist innerhalb des unten angegebenen Bereichs möglich.

HINWEIS:

 Wenn die Objektivverschiebung den unten dargestellten Bereich überschreitet, können an den Enden des projizierten Bildes Unschärfen und Schatten auftreten.

Legende: V "Vertikal" bezieht sich auf die Bildschirmhöhe und H "Horizontal" auf die Bildschirmbreite. Der Objektivverschiebungsbereich wird als Verhältnis von Höhe und Breite ausgedrückt.

## [PE506UL]

Objektivverstellbereich: Vertikale Richtung: +60 %, -0 % Horizontale Richtung: ± 29 %

# DESKTOP FRONTPROJEKTION, DESKTOP RÜCKPROJEKTION



## DECKE FRONTPROJEKTION, DECKE RÜCKPROJEKTION



(Beispiel) Bei Verwendung für die Projektion auf eine 150"-Projektionsfläche

Gemäß der "Tabelle der Bildschirmgrößen und -abmessungen" ( $\rightarrow$  Seite 67), H = 127,2"/323,1 cm, V = 79,5"/201,9 cm. Einstellbereich in vertikaler Richtung: Das projizierte Bild kann nach oben verschoben werden 0,60 × 79,5"/201,9 cm  $\approx$  47,7"/121 cm (wenn sich das Objektiv in der Zentrumsposition befindet).

Einstellbereich in horizontaler Richtung: Das projizierte Bild kann nach links  $0,29 \times 127,2"/323,1 \text{ cm} \approx 36,9"/94 \text{ cm}$ , nach rechts ca. 36,9"/94 cm verschoben werden.

\* Die Zahlen weichen um einige % ab, da es sich um eine ungefähre Berechnung handelt.

## [PE506WL]

Objektivverstellbereich: Vertikale Richtung: +55 %, -0 % Horizontale Richtung: ± 26 %

# DESKTOP FRONTPROJEKTION, DESKTOP RÜCKPROJEKTION



## DECKE FRONTPROJEKTION, DECKE RÜCKPROJEKTION



(Beispiel) Bei Verwendung für die Projektion auf eine 150"-Projektionsfläche

Gemäß der "Tabelle der Bildschirmgrößen und -abmessungen" ( $\rightarrow$  Seite 67), H = 127,2''/323,1 cm, V = 79,5''/201,9 cm. Einstellbereich in vertikaler Richtung: Das projizierte Bild kann nach oben verschoben werden 0,55 × 79,5"/201,9 cm  $\approx$  43,7"/111 cm (wenn sich das Objektiv in der Zentrumsposition befindet).

Einstellbereich in horizontaler Richtung: Das projizierte Bild kann nach links  $0,26 \times 127,2"/323,1 \text{ cm} \approx 33,1"/84 \text{ cm}$ , nach rechts ca. 33,1"/84 cm verschoben werden.

\* Die Zahlen weichen um einige % ab, da es sich um eine ungefähre Berechnung handelt.

# **Ø** Herstellen der Anschlüsse

# Anschließen Ihres Computers

Computerkabel oder HDMI-Kabel können zum Anschluss an einen Computer verwendet werden. Ein Computerkabel (VGA) ist im Lieferumfang des Projektors enthalten. Bitte halten Sie ein geeignetes Kabel für den Anschluss bereit.

HINWEIS: Plug-und-Play unterstützte Signale (DDC2)		
	EINGANG	
COMPUTER IN	HDMI 1 IN	HDMI 2 IN
analog	digital	digital
Ja Ja Ja		



• Nach Einschalten des Projektors die Quellenbezeichnung des jeweiligen Eingangsanschlusses auswählen.

Eingangsanschluss	INPUT-Taste am Projektorgehäuse	Taste auf der Fernbedienung
COMPUTER IN	COMPUTER	(COMPUTER)
HDMI 1 IN	HDMI1	(HDMI 1)
HDMI 2 IN	HDMI2	(HDMI 2)

HINWEIS: Der Projektor ist nicht mit den Video-entschlüsselten Signalen des NEC ISS-6020-Umschalters kompatibel.

HINWEIS: Möglicherweise wird ein Bild nicht richtig angezeigt, wenn eine Videoquelle über einen handelsüblichen Bildrasterwandler wiedergegeben wird.

Das liegt darin begründet, dass der Projektor in der Standard-Einstellung ein Videosignal als Computersignal bearbeitet. Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes.

\* Wenn bei der Anzeige eines Bildes unten und oben schwarze Streifen zu sehen sind oder ein dunkles Bild nicht richtig angezeigt wird: Lassen Sie ein Bild projizieren das den Bildschirm ausfüllt und drücken Sie anschließend die AUTO ADJ.-Taste auf der Fernbedienung oder am Projektorgehäuse.

#### Aktivieren des externen Displays des Computers

Die Tatsache, dass auf dem Bildschirm des Notebook-PCs ein Bild angezeigt wird, bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch ein Signal zum Projektor ausgegeben wird.

Bei der Verwendung eines PC-kompatiblen Laptops wird das externe Display durch eine Kombination von Funktionstasten aktiviert/deaktiviert. Normalerweise bewirkt die Kombination der "Fn"-Taste mit einer der 12 Funktionstasten, dass die externe Anzeige ein- oder ausgeschaltet wird. NEC-Laptops verwenden beispielsweise die Tastenkombinationen Fn + F3, während Dell-Laptops die Tastenkombinationen Fn + F8 verwenden, um durch die Auswahl der externen Anzeige zu wechseln.

#### Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein DVI-Signal verwendet wird

 Wenn der Computer über einen DVI-Ausgangsanschluss verfügt, verwenden Sie ein im Handel erhältliches Konverter-Kabel, um den Computer an den HDMI 1- oder HDMI 2-Eingangsanschluss des Projektors anzuschließen (nur digitale Videosignale können eingegeben werden).



HINWEIS: Bei Verwendung eines digitalen DVI-Signals

- Schalten Sie die Stromversorgung des Projektors und des Computers aus, bevor Sie den Anschluss herstellen.
- Wenn ein Videodeck über einen Abtastkonverter usw. angeschlossen wird, wird die Anzeige während des schnellen Vor- und Rücklaufs möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.
- Verwenden Sie ein DVI-zu-HDMI-Kabel, das dem Standard DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) Revision 1.0 entspricht. Das Kabel sollte maximal 5 m lang sein.
- Schalten Sie den Projektor und den PC aus, bevor Sie das DVI-zu-HDMI-Kabel anschließen.
- Projizieren eines digitalen DVI-Signals: Verbinden Sie die Kabel, schalten Sie den Projektor ein und wählen Sie den HDMI-Eingang aus. Schalten Sie danach Ihren PC ein.

Anderenfalls kann dies dazu führen, dass der Digitalanschluss der Grafikkarte nicht aktiviert wird und somit kein Bild angezeigt wird. Sollte dies der Fall sein, starten Sie Ihren PC neu.

- Ziehen Sie das DVI-zu-HDMI Kabel nicht heraus, während der Projektor läuft. Falls das Signalkabel getrennt und wieder eingesteckt wurde, könnte ein Bild möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Sollte dies der Fall sein, starten Sie Ihren PC neu.
- Die Computer-Video-Eingangsanschlüsse unterstützen Windows Plug-und-Play.
- Für den Anschluss eines Mac-Computers ist eventuell ein Mac-Signaladapter (im Handel erhältlich) erforderlich.

## **Anschluss eines externen Monitors**



Sie können einen separaten, externen Monitor an Ihren Projektor anschließen, damit während der Bildprojektion auf dem Monitor gleichzeitig das analoge Computer-Bild angezeigt wird.

HINWEIS:

- Die AUDIO OUT-Minibuchse unterstützt keinen Kopfhörer/Ohrhörer-Anschluss.
- Bei Anschluss eines Audiogerätes wird der Lautsprecher des Projektors deaktiviert.
- Die Signalausgabe über MONITOR OUT dieses Projektors ist für die Bildprojektion ausschließlich auf einer Anzeige vorgesehen.
- Die Funktion MONITOR OUT ist im Standby-Modus nicht verfügbar: Normal- und Standby-Modus: Netzwerk-Standby.

# Anschluss an den Component-Eingang



• • Nach Einschalten des Projektors die Quellenbezeichnung des jeweiligen Eingangsanschlusses auswählen.

Eingangsanschluss	INPUT-Taste am Projektorgehäuse	Taste auf der Fernbedienung
COMPUTER IN	COMPUTER	(COMPUTER)

HINWEIS: Weitere Informationen über die Spezifikation des Video-Ausgangs Ihres DVD-Players entnehmen Sie bitte dem Bedienungshandbuch für Ihren DVD-Player.

## Anschluss an den HDMI-Eingang

Sie können den HDMI-Ausgang Ihres DVD-Players, Harddisk-Players Blue-ray-Players oder Notebooks am HDMI IN-Anschluss Ihres Projektors anschließen.



Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

• Nach Einschalten des Projektors die Quellenbezeichnung des jeweiligen Eingangsanschlusses auswählen.

Eingangsanschluss	INPUT-Taste am Projektorgehäuse	Taste auf der Fernbedienung
HDMI 1 IN	HDMI1	(HDMI1)
HDMI 2 IN	HDMI2	(HDMI2)

## Anschluss an ein verkabeltes LAN

Der Projektor ist standardmäßig mit einem LAN-Anschluss (RJ-45) ausgerüstet, über den mit einem LAN-Kabel ein Netzwerkanschluss hergestellt werden kann.

Wenn Sie eine LAN-Verbindung verwenden möchten, müssen Sie das LAN im Projektormenü einrichten. (→ Seite 54)

#### **Beispiel eines LAN-Anschlusses**



## Verbindung mit einem drahtlosen LAN (WLAN)

Mit dem USB-WLAN-Adapter können Sie eine WLAN-Verbindung herstellen.

#### Wichtig:

- Wenn Sie den Projektor mit USB-WLAN-Adapter in einem Bereich einsetzen möchten, in dem der Einsatz von WLAN-Geräten verboten ist, entfernen Sie den USB-WLAN-Adapter vom Projektor.
- Erwerben Sie den für Ihr Land oder Gebiet geeigneten USB-WLAN-Adapter.

#### HINWEIS:

- Die grüne LED am USB-WLAN-Adapter blinkt, um anzuzeigen, dass der USB-WLAN-Adapter funktioniert.
- Der WLAN-Adapter (oder die WLAN-Karte) des Computers muss den Standard IEEE802.11b/g/n erfüllen.
- Wenn gleichzeitig ein USB-Gerät und ein Netzwerkkabel angeschlossen sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Interferenzen, wenn das verwendete USB-Gerät eine zu große Speicherkapazität aufweist. Es wird empfohlen, ein USB-Gerät mit geringerer Speicherkapazität zu verwenden.

#### Anschluss des USB-WLAN-Adapters

#### HINWEIS:

- Der USB-WLAN-Adapter muss in der korrekten Richtung an den USB-WLAN-Adapter-Anschluss angeschlossen werden. Er darf nicht umgekehrt eingesteckt werden. Wenn er mit Gewalt verkehrt herum eingesteckt wird, kann der USB-Anschluss beschädigt werden.
- Berühren Sie einen metallischen Gegenstand (z. B. Türklinke, Aluminium-Fensterrahmen), bevor Sie den USB-WLAN-Adapter berühren, um die statische Elektrizität Ihres Körpers zu entladen.
- Schalten Sie den Projektor immer aus, wenn Sie den USB-WLAN-Adapter anschließen oder abziehen. Andernfalls können Fehlfunktionen am Projektor oder Schäden am USB-WLAN-Adapter auftreten. Wenn der Projektor nicht richtig funktioniert, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es wieder an.
- Der USB-Anschluss des Projektors wird in der Regel f
  ür den VIEWER verwendet. Wenn der USB-Speicher installiert und VIEWER aktiviert ist, k
  önnen Sie WLAN nicht nutzen.

- 1. Schalten Sie den Projektor mit der POWER-Taste aus, damit er sich im Standby-Modus befindet, und trennen Sie das Netzkabel.
- 2. Führen Sie den USB-WLAN-Adapter langsam in den USB-Anschluss ein.

Nehmen Sie die Schutzkappe vom USB-WLAN-Adapter ab und schieben Sie sie mit der Oberseite (gekennzeichnete Seite) nach unten in den Anschluss ein. Bewahren Sie die Schutzkappe zur späteren Verwendung auf.

#### HINWEIS:

• Führen Sie den USB-WLAN-Adapter nicht mit Gewalt in den Anschluss ein.



Trennen Sie zuvor das Netzkabel.

#### HINWEIS:

- Die gr
  üne LED am USB-WLAN-Adapter blinkt, um anzuzeigen, dass der WLAN-Adapter funktioniert. Wenn der USB-WLAN-Adapter nicht richtig angeschlossen ist, blinkt die blaue LED nicht.
- Drücken Sie nicht die Taste am USB-WLAN-Adapter. Die Taste funktioniert bei diesem Modell nicht.



Stellen Sie den Projektor als EINFACHER ZUGANGSPUNKT für den Anschluss an Endgeräte wie Computer und Smartphones ein.







- Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder oben auf dem Bedienfeld und drücken Sie dann die Taste ▲▼, um die Option [Erweitern] auszuwählen. Drücken Sie die ENTER-Taste oder ►.
- (2) Drücken Sie Taste ▲▼, um [Netzwerk einstellung] auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste oder ▶, um dies aufzurufen.
- (3) Drücken Sie die Taste ▲▼, um die [Netzwerk einstellung] auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste, um sie aufzurufen.
- (4) Drücken Sie die Taste ▲▼, um "Drahtloses LAN (WLAN)" auf "Ein" zu setzen, und drücken Sie zum Bestätigen die ENTER-Taste.
- (5) Drücken Sie die Taste ▲▼, um [Bestätigen] auszuwählen, drücken Sie dann die ENTER-Taste und warten Sie, bis die Meldung "Please wait... (Bitte warten...)" verschwindet.

HINWEIS:

• Eine Datenübertragung zwischen WLAN und verkabeltem LAN ist nicht möglich.

Es können bis zu 20 Geräte gleichzeitig verbunden werden. Für den normalen Betrieb wird empfohlen, ca. 10 Geräte zu verbinden.

# 8. Verbinden mit der MultiPresenter-App

# Welche Möglichkeiten beim Verbinden des Projektor mit der MultiPresenter-App bestehen:

• Die Bildschirmanzeigen von Geräten mit vorinstallierter MultiPresenter-App können über ein drahtgebundenes/ drahtloses LAN an den Projektor gesendet und diesen anschließend auf eine Leinwand projiziert werden. Weitere Details über den MultiPresenter finden Sie auf der Webseite unseres Unternehmens.

https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html

• Es können mehrere Computer oder Tablets gleichzeitig verbunden werden. Es können maximal 16 Geräte verbunden werden.

# Ø Verbindung zu MultiPresenter herstellen

## Vorbereitungen:

- Wenn der Projektor mit einem verkabelten LAN verbunden werden soll, schließen Sie ein LAN-Kabel an den Projektor an. (→ Seite 77)
- Wenn der Projektor mit einem drahtlosen LAN (WLAN) verbunden werden soll, installieren Sie ein gesondert erhältliches LAN-Gerät (NP05LM) am Projektor. (→ Seite 77)
- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Projektors. (→ Seite 54)
- Installieren Sie die MultiPresenter-App auf dem Computer oder Tablet. https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html

## 1) Bei Anschluss über ein verkabeltes LAN

1. Schalten Sie den Projektor ein und drücken Sie die APPS-Taste auf der Fernbedienung. Der Startbildschirm von MultiPresenter wird eingeblendet.

#### 2. Starten Sie den MultiPresenter.

Der Bildschirm des Zielgeräts wird eingeblendet.

3. Geben Sie den 4-stelligen PIN Code, der auf dem Startbildschirm angezeigt wird, auf der Projektionsfläche des Zielgeräts ein.

Wenn die Verbindung mit dem Projektor abgeschlossen ist, wird der Bildschirm des Computers oder des Tablets auf den Bildschirm projiziert.



## 2 Bei Verbindung über ein drahtloses LAN (WLAN)

- 1. Schalten Sie den Projektor ein und drücken Sie die APPS-Taste auf der Fernbedienung. Der Startbildschirm von MultiPresenter wird eingeblendet.
- 2. Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Tablet mit dem Zugangspunkt, der der im Startbildschirm angezeigten "SSID" entspricht.
- 3. Starten Sie den MultiPresenter.

Der Bildschirm des Zielgeräts wird eingeblendet.

 Geben Sie den 4-stelligen PIN Code, der auf dem Startbildschirm angezeigt wird, auf der Projektionsfläche des Zielgeräts ein.

Wenn die Verbindung mit dem Projektor abgeschlossen ist, wird der Bildschirm des Computers oder des Tablets auf den Bildschirm projiziert.

# 9. Wartung

In diesem Abschnitt werden einfache Wartungsmaßnahmen für die Reinigung von Filter, Objektiv und Gehäuse beschrieben.

# Reinigung des Filters

Der Luftfilterschwamm sorgt dafür, dass Staub und Schmutz nicht in das Innere des Projektors gelangen und sollte daher häufig gereinigt werden. Wenn der Filter schmutzig oder verstopft ist, kann dies zur Überhitzung des Projektors führen.

# A WARNUNG

• Verwenden Sie zum Entfernen von Staub, der am Filtern usw. haftet, bitte keine Sprays, die brennbare Gase enthalten. Dadurch könnten Brände ausgelöst werden.

HINWEIS: Die Meldung zur Reinigung des Filters wird für eine Minute nach dem Ein- oder Ausschalten des Projektors angezeigt. Reinigen Sie die Filter, wenn die Meldung angezeigt wird. Der Zeitpunkt der Filterreinigung ist zur Zeit der Auslieferung auf [1000 Std.] eingestellt. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Projektorgehäuse oder der Fernbedienung, um diese Meldung auszublenden.

Nehmen Sie zum Reinigen des Filters den Filterträger und die Filterabdeckung ab.

# \rm ACHTUNG

- Schalten Sie den Projektor aus, trennen Sie das Netzkabel und lassen Sie das Gehäuse abkühlen, bevor Sie die Filter reinigen. Nichtbeachtung kann zu einem Stromschlag oder zu Verbrennungen führen.
- 1. Drücken Sie die Taste, um den Filterträger zu lösen, und ziehen Sie ihn heraus.



## 2. Entfernen Sie den Filter.

• Entfernen Sie dann den Filter von der Filterabdeckung.

#### 3. Entfernen Sie den Staub vom Filter und der Filterabdeckung.

• Sowohl außen als auch innen reinigen.

#### HINWEIS:

- Wann immer Sie den Filter reinigen, verwenden Sie den weichen Bürstenaufsatz zum Abstauben. Dadurch wird eine Beschädigung des Filters vermieden.
- Waschen Sie den Filter nicht mit Wasser. Dies kann zu einer Verstopfung des Filters führen.

#### 4. Bringen Sie den Filter am Projektor an.

#### HINWEIS:

 Achten Sie bei der Installation des Filters darauf, dass der Haken des Filters nach außen Zeit, da sonst der Filter falsch, d.h. umgekehrt, eingesetzt ist.





#### 9. Wartung

#### 5. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder in das Projektorgehäuse ein.

Führen Sie die 3 Haken an der Spitze der Filterabdeckung in die Vertiefung am Gehäuse ein und drücken Sie zum Schließen der Filterabdeckung den A Knopf.

Drücken Sie die Filterabdeckung hinein, bis sie hörbar einrastet.

## HINWEIS:

 Nach der Installation der Filterabdeckung am Gehäuse drücken Sie bitte manuell auf das linke und rechte Ende (B) der Filterabdeckung, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingerastet ist.

#### 6. Löschen Sie die Filterbetriebsstunden.

Schließen Sie das Netzkabel an die Wandsteckdose an und schalten Sie dann den Projektor ein.

Wählen Sie im Menü [Zähler des filters]  $\rightarrow$  [Zurücksetzen filterzähler]. ( $\rightarrow$  Seite 53)

Die Intervallzeit der Filterreinigung ist bei der Auslieferung auf [1000 Std.] eingestellt. Wenn Sie den Projektor so verwenden wie er ist brauchen Sie die Filterbetriebsstunden nicht zurückzusetzen.



# Preinigung des Objektivs

- Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus.
- Der Projektor hat ein Kunststoffobjektiv. Verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Kunststofflinsen-Reiniger.
- Beschädigen Sie die Objektivoberfläche nicht, da sich eine Kunststofflinse leicht zerkratzen lässt.
- Verwenden Sie keinen Alkohol oder Reiniger f
  ür Glaslinsen, da dadurch die Kunststoffoberfl
  äche der Linse besch
  ädigt wird.

# 🛝 WARNUNG

• Verwenden Sie zum Entfernen von Staub, der an der Linse usw. haftet, bitte keine Sprays, die brennbare Gase enthalten. Dadurch könnten Brände ausgelöst werden.



# Reinigung des Gehäuses

Schalten Sie vor dem Reinigen den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

- Wischen Sie den Staub mit einem trockenen, weichen Lappen vom Gehäuse ab. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel, wie Alkohol oder Verdünner.
- Wenn Sie zum Reinigen der Belüftungsschlitze oder des Lautsprechers einen Staubsauger verwenden, drücken Sie die Bürste des Staubsaugers nicht mit Gewalt in die Schlitze am Gehäuse.



Saugen Sie den Staub vorsichtig von den Belüftungsschlitzen ab.

- Verstopfte Belüftungsschlitze können einen Anstieg der internen Temperatur des Projektors verursachen, was zu Fehlfunktionen führt.
- Zerkratzen Sie das Gehäuse nicht und schlagen Sie nicht mit Ihren Händen oder irgendwelchen harten Gegenständen darauf.
- Wenden Sie sich zum Reinigen des Projektorinneren an Ihren Händler.

HINWEIS: Keine flüchtigen Wirkstoffe wie z. B. Insektizide auf Gehäuse, Objektiv oder den Bildschirm auftragen. Lassen Sie kein Gummi- oder Vinylprodukt in längerem Kontakt mit dem Projektor. Anderenfalls wird die Oberflächenlackierung beschädigt oder die Beschichtung könnte sich ablösen.

# **1** Fehlersuche

Dieses Kapitel hilft Ihnen bei der Beseitigung von Störungen, die bei der Einrichtung oder während des Betriebes Ihres Projektors auftreten können.

# Herkömmliche Störungen und Lösungen

Störung	Überprüfen Sie diese Punkte
Schaltet sich nicht ein oder aus	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel eingesteckt und die Ein/Aus-Taste am Projektorgehäuse oder auf der Fernbedienung eingeschaltet ist. (→ Seite 11, 12)</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Projektor überhitzt ist. Wenn die Belüftung um den Projektor herum nicht ausreichend ist, oder wenn der Raum, in dem die Präsentation ausgeführt wird, besonders warm ist, stellen Sie den Projektor an einem kühleren Ort auf.</li> <li>Möglicherweise leuchtet die Lampe nicht. Warten Sie eine ganze Minute, bevor Sie den Projektor erneut einschalten.</li> <li>Bitte stellen Sie sicher, dass die eingestellte Höhe über 1.700 Metern/5.577 Fuß liegt.</li> <li>Stellen Sie [Grosse höhe] auf "Ein", wenn Sie den Projektor in Höhenlagen bei ca. 1.700 Metern/5.577 Fuß oder höher verwenden. Wenn Sie den Projektor in einer Höhe 1.700 Metern/5.577 Fuß oder höher einsetzen, ohne die Einstellung [Grosse höhe] auf "Ein" zu setzen, kann dies zu einer Überhitzung des Projektors und zu seiner Abschaltung führen. Warten Sie in diesem Fall ein paar Minuten und schalten Sie den Projektor wieder ein. (→ Seite 41)</li> <li>Wenn Sie den Projektor unmittelbar nach dem Ausschalten der Lampe wieder einschalten, laufen die Lüfter für einige Zeit ohne Bildanzeige. Der Projektor zeigt erst nach einer gewissen Zeit wieder ein Bild an. Warten Sie einen Moment.</li> <li>Wenn Sie nicht davon ausgehen können, dass die Störung auf die oben genannten Bedingungen zurückzuführen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie dann 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. (→ Seite 23)</li> </ul>
Schaltet sich aus	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass die [Automatische lampenabschaltung] auf "Aus" steht. (→ Seite 52)</li> </ul>
Kein Bild	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob der entsprechende Eingang ausgewählt ist. (→ Seite 14) Falls noch immer kein Bild angezeigt wird, drücken Sie die SOURCE-Taste oder eine der Quellentasten erneut.</li> <li>Stellen Sie über die Menüs die Halligkeit und den Kontrast ein. (→ Seite 39)</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die AV-MUTE-Tasten (Bild aus) nicht gedrückt sind.</li> <li>Setzen Sie die Einstellungen oder Anpassungen auf die Werksvorgaben zurück, indem Sie die Funktion [Fabrikeinstellungen] im Menü Erweitern verwenden. (→ Seite 56)</li> <li>Geben Sie Ihr registriertes Passwort ein, wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert wurde. (→ Seite 51)</li> <li>Wenn das HDMI 1 IN- oder das HDMI 2 IN-Signal nicht angezeigt werden kann, versuchen Sie Folgendes.</li> <li>Installieren Sie den Treiber für die in Ihrem Computer eingebaute Grafikkarte neu, oder verwenden Sie den aktualisierten Treiber.</li> <li>Informationen zur Neuinstallation oder Aktualisierung des Treibers finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Computer oder Ihrer Grafikkarte, oder wenden Sie sich an das Support-Center Ihres Computerherstellers.</li> <li>Installieren Sie den aktualisierten Treiber oder das Betriebssystem auf eigene Verantwortung. Wir haften nicht für Störungen und Ausfälle, die durch diese Installation verursacht werden.</li> <li>Schließen Sie den Projektor an den Notebook-PC an, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet und bevor Sie den Notebook-PC einschalten.</li> <li>In den meisten Fällen wird das Ausgangssignal des Notebook-PCs nur eingeschaltet, wenn dieser vor dem Einschalten an den Projektor angeschlossen wurde.</li> <li>*Wenn das Bild während des Fernbedienungsbetriebes abschaltet, liegt das möglicherweise daran, dass der Bildschirmschoner des Computers oder die automatische Lampenabschaltung aktiviert ist.</li> <li>Siehe auch die (→ Seite 86).</li> </ul>
Das Bild wird plötzlich dunkel	<ul> <li>Überprüfen Sie die Einstellungen von "Kontrast" und "Helligkeit".</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Einstellungen des "Bild-modus" korrekt sind.</li> <li>Wenn die eingestellte Höhe 2.600 Metern/8.530 Fuß überschreitet, wird die Helligkeit des Projektors zum Schutz des Geräts automatisch verringert.</li> </ul>
Das Bild ist verschwommen.	<ul> <li>Stellen Sie den Fokus ein. (→ Seite 17)</li> <li>Positionieren Sie den Projektor neu, um dessen Winkel zur Projektionsfläche zu verbessem. (→ Seite 16)</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Projektor und Projektionsfläche innerhalb des Einstellungsbereiches des Objektivs liegt. (→ Seite 65)</li> <li>Wurde das Objektiv um einen Betrag verschoben, der den garantierten Bereich überschreitet? (→ Seite 70)</li> <li>Auf dem Objektiv kann sich Kondenswasser bilden, wenn der Projektor kalt ist, an einen warmen Ort gebracht und dann eingeschaltet wird. Lassen Sie den Projektor in einem solchen Fall so lange stehen, bis sich die Kondensation auf dem Objektiv verflüchtigt hat.</li> </ul>
Das Bild ist nicht rechtwinklig zum Bildschirm	<ul> <li>Positionieren Sie den Projektor neu, um dessen Winkel zur Projektionsfläche zu verbessern. (→ Seite 15)</li> <li>Korrigieren Sie die trapezförmigen Verzerrungen mit Hilfe der Trapezkorrektur-Funktion. (→ Seite 20)</li> </ul>

85

# 10. Anhang

Das Bild läuft vertikal, horizontal oder beides.	<ul> <li>Überprüfen Sie die Auflösung und Frequenz Ihres Computers. Vergewissern Sie sich, dass die Auflösung, die Sie anzeigen möchten, vom Projektor unterstützt wird. (→ Seite 95)</li> <li>Stellen Sie das Computerbild manuell mit [W position] oder [S position] im Menü [Anzeige] ein. (→ Seite 34, 35)</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul> <li>Setzen Sie neue Batterien ein. (→ Seite 8)</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass zwischen Ihnen und dem Projektor keine Hindernisse sind.</li> <li>Stellen Sie sich innerhalb von 7 m zum Projektor. (→ Seite 8)</li> <li>Der Fernbedienungssensor an der Rückseite des Projektors kann nicht verwendet werden, wenn die Kabelabdeckung am Projektor montiert ist.</li> </ul>
Eine Anzeige leuchtet oder blinkt	<ul> <li>Siehe POWER/STATUS/LIGHT-Anzeige. (→ Seite 87)</li> </ul>
Das Bedienfeld funktioniert nicht	Deaktivieren Sie die Tastatursperre auf dem Bedienfeld in der Option "Sicherheit" im Menü "Einstellung".
Logo Select, Tastatursperre und PIN code sperre können nicht entfernt werden	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicezentrum.
Der Logo-Bildschirm unterscheidet sich von den Standardeinstellungen.	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob nicht "Benutzer" oder "Aus" unter der Option Logo Auswahl des Logo- Menüs ausgewählt wurde.</li> </ul>

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# Kein Bild oder das Bild wird nicht richtig angezeigt.

 Der Projektor und der PC fahren gerade hoch. Schließen Sie den Projektor an den Notebook-PC an, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet und bevor Sie den Notebook-PC einschalten.
 In den meisten Fällen wird das Ausgangssignal des Notebook-PCs nur eingeschaltet, wenn dieser vor dem Einschalten an den Projektor angeschlossen wurde.

#### HINWEIS:

 Sie können die horizontale Frequenz des aktuellen Signals im Projektor-Menü unter Information überprüfen. Wenn die Frequenz "OkHz" beträgt, bedeutet dies, dass vom Computer kein Signal ausgegeben wird. (→ Seite 59 oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort)

• Aktivieren des externen Displays des Computers.

Die Tatsache, dass auf dem Bildschirm des Notebook-PCs ein Bild angezeigt wird, bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch ein Signal zum Projektor ausgegeben wird. Bei der Verwendung eines PC-kompatiblen Laptops wird das externe Display durch eine Kombination von Funktionstasten aktiviert/deaktiviert. Normalerweise bewirkt die Kombination der "Fn"-Taste mit einer der 12 Funktionstasten, dass die externe Anzeige ein- oder ausgeschaltet wird. NEC-Laptops verwenden beispielsweise die Tastenkombinationen Fn + F3, während Dell-Laptops die Tastenkombinationen Fn + F8 verwenden, um durch die Auswahl der externe Anzeige zu wechseln.

- Kein Standard-Signalausgang vom Computer Wenn es sich bei dem Ausgangssignal von einem Notebook nicht um eine Industrienorm handelt, wird das projizierte Bild unter Umständen nicht richtig angezeigt. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall bei der Verwendung des Projektor-Displays den LCD-Bildschirm des Notebooks. Jeder Notebook-PC aktiviert/deaktiviert die lokalen LCD-Bildschirme wie im vorherigen Schritt beschrieben auf unterschiedliche Weise. Detaillierte Informationen siehe Bedienungsanleitung des Computers.
- Bei der Verwendung eines Mac-Computers wird das Bild nicht richtig angezeigt Wenn Sie mit diesem Projektor einen Mac verwenden stellen Sie den DIP-Schalter des Mac-Adapters (nicht im Lieferumfang des Projektors enthalten) entsprechend Ihrer Auflösung ein. Starten Sie Ihren Mac nach der Einstellung neu, um die Änderungen zu aktivieren.

Wenn Sie die Position des DIP-Schalters am Mac-Adapter ändern, um andere als von Ihrem Mac und vom Projektor unterstützte Anzeigemodi einzustellen, springt das Bild möglicherweise leicht oder es wird gar kein Bild angezeigt. Stellen Sie den DIP-Schalter in einem solchen Fall auf den fest eingestellten 13"-Modus und starten Sie dann Ihren Mac neu. Setzen Sie die DIP-Schalter dann zurück auf einen anzeigefähigen Modus und starten Sie Ihren Mac dann noch einmal neu.

#### HINWEIS:

 F
ür den Anschluss eines MacBooks, das nicht mit einem 15-poligen Mini-D-Sub-Anschluss ausgestattet ist, ben
ötigen Sie ein von Apple Inc. hergestelltes Video-Adapter-Kabel.

• Spiegeln auf einem MacBook

- \* Wenn Sie den Projektor mit einem MacBook verwenden, wird die Ausgabe möglicherweise nicht auf die Anzeigeauflösung des Projektors eingestellt, es sei denn, die "Spiegelung" ist auf Ihrem MacBook deaktiviert. Beziehen Sie sich bezüglich der Spiegel-Funktion auf das Bedienungshandbuch für Ihren Mac-Computer.
- Auf dem Mac-Bildschirm sind die Ordner und Symbole ausgeblendet Ordner oder Symbole sind möglicherweise nicht auf der Projektionsfläche zu sehen. Wählen Sie in einem solchen Fall im Apple-Menü [Ansicht] → [Anordnen] und ordnen sie die Symbole an.

# **Funktion jeder Anzeige**



① POWER-Anzeige

Diese Anzeige informiert über den Netzstromstatus des Projektors. ② STATUS-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet/blinkt, wenn eine Taste gedrückt wird, während die Funktion "Tastatursperre" aktiv ist, oder während spezifische Bedienvorgänge durchgeführt werden.

③ LIGHT-Anzeige

Diese Anzeige informiert über den Zustand der Lichtquelle und die Nutzungsdauer der Lichtquelle.

## **Anzeigemeldung (Statusmeldung)**

POWER	STATUS	LIGHT	Projektor-Status
			Der Strom ist ausgeschaltet
Aus	Aus	Aus	
*			Im Zustand Standby (Standby-Modus ist normaler Standby-Modus).
Orange (Blinken*2)	Aus	Aus	
₩			Im Zustand Standby (Standby-Modus ist Netzwerk-Standby).
Orange (Leuchten)	Aus	Aus	
- <b>*</b>			Im Zustand Standby (Standby-Modus ist Sleep-Standby).
Orange (Blinken*1)	Aus	Aus	
_₩			Zustand bei eingeschaltetem Strom (ECO-Betriebsart ist AKTIV)
Blau (Leuchten)	Aus	Grün (Blinken*3)	
*		₩	Zustand bei eingeschaltetem Strom (ECO-Betriebsart ist INAKTIV)
Blau (Leuchten)	Aus	Grün (Leuchten)	
*			Im Zustand der Kühlung.
Grün (Blinken*4)	Aus	Aus	
*			Im Zustand des Schlafens.
Grun (Leuchten)	Aus	Aus	

\*1 Leuchtet wiederholt für 1,5 Sekunden/Aus für 1,5 Sekunden

\*2 Leuchtet wiederholt für 1,5 Sekunden/Aus für 7,5 Sekunden

\*3 Leuchtet wiederholt für 2,5 Sekunden/Aus für 0,5 Sekunden

\*4 Leuchtet wiederholt für 0,5 Sekunden/Aus für 0,5 Sekunden

# Anzeigemeldung (Fehlermeldung)

POWER	STATUS	LIGHT	Projektor-Status	Maßnahme
Aus		Aus	Eine Taste wurde gedrückt, während die Tastatursperre aktiviert ist.	Die Tasten des Projektors sind gesperrt. Die Einstellung muss gelöscht werden, um den Projektor zu betreiben. ( $\rightarrow$ Seite 43)
	(Leuchten)		Die ID-Nummern für den Projektor und die Fernbedienung stimmen nicht überein.	Überprüfen der Fernbedienungs-ID $(\rightarrow$ Seite 55)
Det (Diplop*4)			Wenn der Stromwert des LD-Treibers zu niedrig ist	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Bilnken**)	Grun (Leuchten)	Rot (Leuchten)	Dei eizen I.D. driven ODI	Ditte waarden Oie eisk en Ikuen Lländlen
Rot (Blinken*4)	Grün (Blinken*4)	Rot (Leuchten)	Kommunikationsfehler	oder das Servicepersonal.
	*		Bei einem LD-Driver 55-V-Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Blinken*4)	Grün (Leuchten)	Rot (Blinken*4)		
Bot (Blinken*4)	Grün (Blinken <sup>*1</sup> )	Bot (Leuchten)	Bei einem LD-Driver 13-V-Fehler	oder das Servicepersonal.
•		•	Wenn der Ausgangsstrom des LD-	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
Rot (Blinken*4)	Grün (Leuchten)	Rot (Blinken*1)	Treibers abnormal ist	oder das Servicepersonal.
		₩	Wenn der LD-Treiber nicht bereit ist	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Blinken*4)	Grün (Blinken*3)	Rot (Leuchten)		
			Bei einem LD-Treiber-Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Blinken*4)	Grün (Leuchten)	Rot (Blinken*3)		
Bot (Blinken*4)	Grün (Blinken*3)	Rot (Blinken*3)	des Lasers vorliegt	oder das Servicepersonal.
			Wenn der Temperaturstatus fehlerhaft	I Imaehungstemperatur ist hoch
Pot (Plinkon*4)	Aus	Aus	ist	Überprüfen Sie, ob sich ein Hindernis in der Nähe der Abluftöffnung befindet.
			Wenn der Status von Lüfter 1 (Fan-1)	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
			einen Fehler aufweist	oder das Servicepersonal.
Rot (Leuchten)	Orange (Leuchten)	Aus		
₩			Wenn der Status von Lüfter 2 (Fan-2) einen Fehler aufweist	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Leuchten)	Orange (Blinken*4)	Aus		
<b>⊥</b>			Wenn der Status von Lüfter 3 (Fan-3)	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
Rot (Leuchten)	Aus	•°■•• Orange (Blinken*4)	einen Fenier autweist	oder das Servicepersonal.
_¥Ľ			Wenn der Status von Lüfter 4 (Fan-4)	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
	.1.		einen Fehler aufweist	oder das Servicepersonal.
Rot (Leuchten)	Orange (Blinken*1)	Aus		
			Wenn der Status von Lüfter 5 (Fan-5)	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
Rot (Leuchten)	Aus	Orange (Blinken*1)		oder das Servicepersonal.
			Wenn der Status von Lüfter 6 (Fan-6)	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
			einen Fehler aufweist	oder das Servicepersonal.
Rot (Leuchten)	Orange (Blinken* <sup>3</sup> )	Aus		
₩			Wenn für den Energiestatus ein Fehler auftritt	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Leuchten)	Rot (Blinken*4)	Aus		

## 10. Anhang

POWER	STATUS	LIGHT	Projektor-Status	Maßnahme
Rot (Blinken*4)	Rot (Blinken*4)	Aus	Wenn der Phosphorrad-Status fehlschlägt	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Servicepersonal.
Rot (Leuchten)	Rot (Blinken*3)	Aus	Filterzeit überschritten. Warnung	Reinigen Sie bitte den Filter und verwenden Sie die Funktion "Zurücksetzen filterzähler". (→ Seite 53)

\*1 Leuchtet wiederholt für 1,5 Sekunden/Aus für 1,5 Sekunden

- \*2 Leuchtet wiederholt für 1,5 Sekunden/Aus für 7,5 Sekunden
- \*3 Leuchtet wiederholt für 2,5 Sekunden/Aus für 0,5 Sekunden
- \*4 Leuchtet wiederholt für 0,5 Sekunden/Aus für 0,5 Sekunden
- Wenn der Temperaturschutz aktiviert ist: Wenn die Innentemperatur des Projektors zu hoch oder zu niedrig wird, beginnt die POWER-Anzeige in einem kurzen Zyklus rot zu blinken. Danach wird der Temperaturschutz aktiviert und der Projektor kann sich abschalten. In diesem Fall sind untenstehende Ma
  ßnahmen erforderlich:
  - Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
  - Stellen Sie den Projektor an einen kühlen Ort, wenn er in hoher Umgebungstemperatur stand.
  - Reinigen Sie die Abluftöffnung, wenn sich Staub darauf angesammelt hat.
  - Lassen Sie den Projektor ungefähr eine Stunde abkühlen, bis die Innentemperatur absinkt.

# Ø Technische Daten

Dieser Abschnitt umfasst technische Daten zur Leistung des Projektors.

# Optik

Modellname		PE506UL	PE506WL	
LCD-Schalttafel		0,64 Zoll-LCD mit Mikrolinsenanordnung (Bildformat 16:10)	0,64 Zoll-LCD mit Mikrolinsenanordnung (Bildformat 16:10)	
Auflösung*1		WUXGA (1.920 Punkte × 1.200 Zeilen) WXGA (1.280 Punkte × 800 Zeilen)		
Linse		Zoomverhältnis=1,6 F = 1,5 bis 2,08/17,2 bis 27,7 mm	Zoomverhältnis=1,7 F = 1,7 bis 2,21/17,42 bis 28,99 mm	
	Zoom	Manuell		
	Fokus	Manuell		
	Objektivverstellung	H: ±29 %, V: +60 %, -0 %	H: ±26 %, V: +55 %, -0 %	
Leuchtstärke *2		5200 lm		
	Vollständig Normal/Nor- mal (%)	Ca. 100 %		
	ECO 1 (%)	Ca. 60 %		
	EDC 2 (%)	Ca. 50 %		
Projektionsflächengröße (Diagonale)		30-300 Zoll		
Projektionsabstand (MinMax.)		0,8–12,9 m	0,8–13,6 m	
Projektionswinkel		0°-17,0° (Breitbild) 0°-10,8° (Tele)	0°-15,9 ° (Breitbild) 0°-9,6 ° (Tele)	

\*1 Tatsächliche Pixel sind mehr als 99,99 %.

\*2 Dies ist der Lichtausgangswert (Lumen), wenn der [Bildmodus] auf [Dynamik] und der [ECO-modus] auf [Normal] eingestellt ist. Konformität mit ISO21118-2012

#### Elektrik

Modeliname	PE506UL	PE506WL	
Eingänge	2 × HDMI Typ A (19P, HDMI® Anschluss) HDCP unterstützt*3, 1 × Stereo Mini Audio, 1 × Mini D-Sub 15pin		
Ausgänge	1 × RGB (D-Sub 15 P), 1 × Stereo-Mini-Audio		
PC Steuerung	1 × PC-Steueranschluss (D-Sub 9 P)		
Verkabelter LAN-Anschluss	1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)		
WLAN-Anschluss (optional) IEEE 802.11 b/g/n (optionaler USB-WLAN-Adapter erforderlich)			
USB-Anschluss	ichluss 1 × USB A, 1 × USB B		
Farbwiedergabe	10-Bit-Signalaufbereitung (1,07 Milliarden Farben) (VIEWER, Netzwerk: 16,7 Millionen Farben)		

\*3 Wenn Material nicht angezeigt wird, das über den HDMI-Eingang eingespeist wird, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass der Projektor nicht korrekt funktioniert. Bei mit HDCP ausgerüsteten Systemen kann es Situationen geben, in denen bestimmte Inhalte durch HDCP geschützt sind und auf Wunsch/Absicht der HDCP-Community (Digital Content Protection LLC) nicht eingesehen werden können. Audio: LPCM; bis zu 2 Kanäle, Abtastrate 32/441/48 kHz, Bitrate; 16/20/24-Bit

ModelIname		PE506UL	PE506WL	
Kompatible Signal	9*4	Analog: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/ WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA Mac 13", 16", 23" Component: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+ /WXGA++/WSXGA+/ 4K/480p/576p/720p/1080i/1080p		
Horizontale Auflös	ung	540 TV-Zeilen: NTSC/PAL 300 TV-Zeilen: SECAM		
Abtastrate		Horizontal: 15 kHz bis 100 kHz (RGB: 24 kHz oder mehr) Vertikal: 24 Hz bis 85 Hz		
Sync-Kompatibilitä	it	Separate Sync		
Eingebauter Lauts	orecher	1× 16 W (Mono)		
Spannungsversorg	Jung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz		
Eingangsstrom		4,5 - 1,5 A		
Energieverbrauch	Vollständig Normal	352 W (100 V - 130 V)/ 335 W (200 - 240 V)	330 W (100 V - 130 V)/ 319 W (200 - 240 V)	
	Normal	-	-	
	ECO1-Modus	228 W (100 V - 130 V)/ 219 W (200 - 240 V)	212 W (100 V - 130 V)/ 203 W (200 - 240 V)	
	ECO2-Modus	201 W (100 V - 130 V)/ 194 W (200 - 240 V)	187 W (100 V - 130 V)/ 177 W(200 - 240 V)	
	Schlaf (typisch) <sup>-5</sup>	7,7 W (100 V - 130 V)/ 7,8 W (200 - 240 V)		
	Netzwerk-Standby (typisch) (für erp)	0,7 W (100 V - 130 V)/ 0,8 W (200 - 240 V)		
	Normaler Standby-Betrieb (Bereitschaft) (typisch)	0,2 W (100 V - 130 V)/ 0,3 W (200 - 240 V)		
	Netzwerk-Standby (für erp)	2,0 W oder weniger (100–130 V) / 2,0 W oder weniger (200–240 V)		
	Normaler Standby-Betrieb (Bereitschaft) (für erp)	0,5 W oder weniger (100–130 V) / 0,5 W oder weniger (200–240 V)		

\*4 Ein Bild mit einer höheren oder niedrigeren Auflösung als der natürlichen Auflösung des Projektors (PE506WL: 1.280 × 800/PE506UL: 1.920 × 1.200) werden mit Advanced AccuBlend angezeigt. (→ Seite 95)

\*5 Alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse sind angeschlossen und aktiv.

#### Mechanik

Modellname	PE506UL	PE506WL	
Installation Ausrichtung	Desktop/Vorne, Desktop/Hinten, Decke/Vorne, Decke/Hinten		
Маве	405(B) * 372,8(T) * 137(H) (einschließlich Überstände) 405(B) * 358(T) * 137(H) (einschließlich Überstände)		
Gewicht	7,95 kg	7,85 kg	
Erforderliche Umgebungsbedin- gungen	Betriebstemperatur: 32 bis 104 °F, 20 bis 80 % Feuchtigkeit (nicht kondensierend) Lagertemperatur: 14 bis 122 °F, 20 bis 80 % Feuchtigkeit (nicht kondensierend) Höhe über NN bei Betrieb: 0 bis 3.000 Metern/9.843 Fuß (Stellen Sie [Grosse höhe] auf [Ein] bei ca. 1.700 Metern/5.577 Fuß oder höher.)		

Besuchen Sie uns für zusätzliche Informationen im Internet unter:

US: https://www.sharpnecdisplays.us

Europa: https://www.sharpnecdisplays.eu

Weltweit: https://www.sharp-nec-displays.com/global/

Für Informationen über unser optionales Zubehör besuchen Sie unsere Webseite oder lesen Sie bitte unsere Broschüre.

Änderung der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.

# Gehäuseabmessungen

Einheit: mm

# [PE506UL]


# Einheit: mm

# [PE506WL]



# **4** Stiftbelegung des D-Sub-Computer-Eingangsanschlusses

# 15-poliger Mini-D-Sub-Anschluss



Signalpegel Videosignal: 0,7 Vp-p (analog) Synch.-Signal: TTL-Pegel

Stift-Nr.	RGB-Signal (Analog)	YCbCr-Signal
1	Rot	Cr
2	Grün oder Synch auf Grün	Υ
3	Blau	Cb
4	Masse	
5	Masse	
6	Rote Masse	Cr-Masse
7	Grüne Masse	Y-Masse
8	Blaue Masse	Cb-Masse
9	Hot-Plug	
10	SynchSignal-Masse	
11	Nicht belegt	
12	Bidirektionale DATEN (SDA)	
13	Horizontale Synch. oder ver-	
	bundene Synch.	
14	Vertikale Synch.	
15	Datentakt	

#### COMPUTER IN

HINWEIS: Die Stiftnummern 12 und 15 sind für den DDC/CI erforderlich.

# **G** Liste kompatibler Eingangssignale

		Quelle		Spezifikation						
Nr.	OSD-Anzeige	RGB	HDMI	Auflösung	Pixeltakt (MHz)	H-Freq (kHz)	V-Frequenz (Hz)			
1	720x480i 60Hz	0	-	720x480i	13,500	15,734	59,940			
2	720x576i 50Hz	0	-	720x576i	13,500	15,625	50,000			
3	720x480i 60Hz	-	0	720 (1440) x480i	27,000	15,734	59,940			
4	720x576i 50Hz	-	0	720 (1440) x576i	27,000	15,625	50,000			
5	720x483 60Hz	0	0	720x483(480P)	27,000	31,469	59,940			
6	720x576 50Hz	0	0	720x576(576P)	27,000	31,250	50,000			
7	1000,700, 6011-	-	0		74,250	45,000	60,000			
<i>'</i>	120087200 0002	0	$\bigcirc$	1280x720p	74,176	44,955	59,940			
8	1280x720p 50Hz	-	$\bigcirc$		74,250	37,500	50,000			
0	1020108060047	0	0		74,250	33,750	60,000			
9	192021000100H2	0	0	1920x1080i	74,176	33,716	59,940			
10	1920x1080i 50Hz	0	0		74,250	28,125	50,000			
44	1020-1080- 244-	0	0		74,250	27,000	24,000			
	1920210000 24112	0	0		74,176	26,970	23,980			
10	12 1920x1080p 60Hz	0	0	1920x1080p	148,500	67,500	60,000			
12		0	0		148,352	67,433	59,940			
13	1920x1080p 50Hz	0	0		148,500	56,250	50,000			
14	640x480,60Hz	0	0	640x480	25,175	31,469	59,940			
15	800x600,56Hz	0	-	800x600	36,000	35,156	56,250			
16	1024x768,60Hz	0	0	1024x768	65,000	48,363	60,004			
17	1280x720,60Hz	0	0	1280x720	74,500	44,772	59,855			
18	1280x768,60Hz	0	0	1280x768	79,500	47,776	59,870			
19	1280x800,60Hz	0	0	1280x800	83,500	49,702	59,810			
20	1280x960,60Hz	0	0	1280,060	108,000	60,000	60,000			
21	1280x960,75Hz	0	-	1200,000	126,000	75,000	75,080			
22	1280x1024,60Hz	0	0	1280x1024	108,000	63,981	60,020			
23	1366x768,60Hz	0	0	1366x768	85,500	47,712	59,790			
24	1400x1050,60Hz	0	0	1400x1050	121,750	65,317	59,978			
25	1440x900,60Hz	0	0	1440x900	106,500	55,935	59,887			
26	1600x1200,60Hz	0	0	1600x1200	162,000	75,000	60,000			
27	1680x1050,60Hz	0	0	1680x1050	146,250	65,290	59,954			
28	1920x1080,60Hz	0	0	1920x1080	148,500	67,500	60,000			
29	1920x1200,60Hz	0	0	1920x1200	154,000	74,038	59,950			
30	3840x2160,30Hz	-	0	3840x2160	297,000	67,500	30,000			

HINWEIS:

"O" Zeigt an, dass die Eingangssignalquelle dieses Format unterstützt. "-" Zeigt an, dass die Eingangssignalquelle NICHT unterstützt wird.

# **O PC-Steuercodes und -Kabelanschlüsse**

# **PC-Steuercodes**

Funktion	Codeda	aten								
EINSCHALTEN	02H	00H	00H	00H	00H	02H				
AUSSCHALTEN	02H	01H	00H	00H	00H	03H				
EINGANGSAUSWAHL COMPUTER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H		
EINGANGSAUSWAHL HDMI1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1AH	22H		
EINGANGSAUSWAHL HDMI2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1BH	23H		
EINGANGSAUSWAHL USB-A	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H		
EINGANGSAUSWAHL LAN	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H	28H		
BILD STUMMSCHALTUNG AKTIV	02H	10H	00H	00H	00H	12H				
BILD STUMMSCHALTUNG INAKTIV	02H	11H	00H	00H	00H	13H				
TON STUMMSCHALTUNG AKTIV	02H	12H	00H	00H	00H	14H				
TON STUMMSCHALTUNG INAKTIV	02H	13H	00H	00H	00H	15H				

HINWEIS: Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort, wenn Sie eine vollständige Liste aller PC-Steuercodes benötigen.

## Kabelverbindungen

••								
U	be	ertr	agι	ing	sp	rot	okc	۶II

Baudrate	. 4800/9600/19200/38400 bps
Datenlänge	. 8 Bits
Parität	. Keine
Stoppbit	. Ein Bit
X ein/aus	. Keine
Übertragungsverfahren	. Voll-Duplex

HINWEIS: Abhängig vom Gerät ist möglicherweise bei langen Kabeln eine niedrigere Baudrate empfehlenswert.

## PC-Steueranschluss (D-SUB 9P)



HINWEIS 1: Stifte 1, 4, 6 und 9 werden nicht verwendet.

HINWEIS 2: Überbrücken Sie zur Vereinfachung "Request to Send" und "Clear to Send" an beiden Kabelenden der Kabelverbindung.

HINWEIS 3: Bei langen Kabeln empfiehlt es sich, die Übertragungsrate im Projektormenü auf 9600 bps einzustellen.

## ÜBER DEN ASCII STEUERBEFEHL

Dieses Gerät unterstützt den gemeinsamen ASCII Steuerbefehl zur Steuerung unseres Projektors und Monitors. Besuchen Sie bitte unsere Website um detaillierte Informationen über den Befehl zu erhalten. https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj\_manual/lineup.html

### SO STELLEN SIE EINE VERBINDUNG MIT EINEM EXTERNEN GERÄT HER

Es gibt zwei Verfahren zum Anschluss des Projektors an ein externes Gerät, wie etwa einen Computer.

1. Anschluss über den seriellen Port.

Schließt den Projektor über ein serielles Kabel an einen Computer an (gekreuztes Kabel).

2. Verbindung über Netzwerk (LAN)

Schließt den Projektor über ein LAN-Kabel an einen Computer an.

Fragen Sie bezüglich der Art des LAN-Kabels Ihren Netzwerkadministrator.

#### VERBINDUNGS-SCHNITTSTELLE

1. Anschluss über den seriellen Port.

Übertragungsprotokoll

Information
4800/9600/19200/38400 bps
8 Bit
Keine Parität
1 Bit
Keine
Voll-Duplex

#### 2. Anschluss über Netzwerk

Übertragungsprotokoll (Anschluss über LAN)

Element	Information
Übertragungsrate	Automatisch einstellen (10/100 Mbps)
Unterstützter Standard	IEEE802.3 (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX, Auto-Negotiation)

Verwenden Sie die TCP-Portnummer 7142 zur Übertragung und Empfang von Befehlen.

## PARAMETER FÜR DIESES GERÄT

#### Eingangsbefehl

	1	
Eingangsanschluss	Antwort	Parameter
Computer	Computer	computer1, computer, rgb, rgb1, vga, vga1
HDMI1	HDMI1	hdmi1
HDMI2	HDMI2	hdmi2
USB-A	USB-A	usb-a
LAN	LAN	lan

#### Status-Befehl

Antwort	Fehlerstatus
Fehler: temp	Temperaturfehler
Fehler: fan	Gebläse Problem
Fehler: light	Lichtquelle Problem
Fehler: system	System Problem

# O Checkliste für die Fehlersuche

Der Projektor wurde in der Nähe einer Leuchtstofflampe aufgestellt,

Die Batterien sind neu und wurden richtig herum eingelegt.
 Die ID für den Projektor und für die Fernbedienung sind identisch.

die infraroten Signale stören kann.

Bevor Sie Ihren Fachhändler oder einen Kundendienst kontaktieren sollten Sie zunächst anhand der nachfolgenden Liste prüfen, ob eine Reparatur wirklich erforderlich ist. Beziehen Sie sich auch auf das Kapitel "Fehlersuche" in Ihrem Bedienungshandbuch. Die nachfolgende Checkliste erleichtert uns die Behebung Ihrer Störung erheblich. \* Drucken Sie diese und die folgende Seite für die Überprüfung aus.

Häufigkeit des Auftretens 🗆 immer 🛛 manchmal (Wie oft?	) 🗆 Sonstiges ()
Stromversorgung —	
<ul> <li>Keine Stromversorgung (POWER-Anzeige leuchtet orange). Siehe auch "Status-Anzeige (STATUS)".</li> <li>Der Netzkabelstecker ist vollständig in eine Wandsteckdose eingesteckt.</li> <li>Das Gerät schaltet sich nicht ein, obwohl Sie die POWER-Taste gedrückt halten.</li> </ul>	<ul> <li>Das Gerät wurde während des Betriebs heruntergefahren.</li> <li>Der Netzkabelstecker ist vollständig in eine Wandsteckdose eingesteckt.</li> <li>Der [Timer] ist ausgeschaltet.</li> </ul>
Von Inrem PC oder Videogerat wird kein Bild mit dem Projektor angezeigt.     Es erscheint auch dann kein Bild, wenn Sie den Projektor zuerst an den PC anschließen und den PC dann hochfahren.	Auch nach dem Drücken der AUTO ADJUST-Taste tritt keine Veränderung ein.
<ul> <li>Aktivierung Ihres Notebook-Signalausgangs zum Projektor.</li> <li>Bei Laptops wird das externe Display durch eine Kombination von Funktionstasten aktiviert/deaktiviert. Normalerweise bewirkt die Kombination der "Fn"-Taste mit einer der 12 Funktionstasten, dass die externe Anzeige ein- oder ausgeschaltet wird.</li> </ul>	Das Bild ist vertikal oder horizontal verschoben.     Die horizontale und vertikale Position wird über ein Computersignal richtig eingestellt.     Die Auflösung und Frequenz der Eingangsquelle werden vom Projektor unterstützt
Kein Bild (blauer oder schwarzer Hintergrund, keine Anzeige).	Finige Bildpunkte sind verlorengegangen.
Es erscheint auch dann kein Bild, wenn Sie die AUTO ADJUST- Taste drücken.	Das Bild flimmert.      Auch nach dem Drücken der AUTO ADJUST-Taste tritt keine
Der Signalkabelstecker wurde vollständig in den Eingangsanschluss eingesteckt.     Auf der Projektionsfläche erscheint eine Meldung.	Veränderung ein. Bei einem Computersignal flimmert das Bild oder die Farbe
() Die an den Projektor angeschlossene Quelle ist aktiv und verfügbar.	Immer noch unverändert, auch wenn [Grosse höhe] zu [Aus] geändert wird.
Auch nach der Einstellung der Helligkeit und/oder des Kontrastes	Das Bild ist verschwommen oder unscharf.
Die Auflösung und Frequenz der Eingangsquelle werden vom Projektor unterstützt.	Auch nach der Überprüfung der Signalauflösung am PC und Anpassung an die natürliche Auflösung des Projektors tritt keine Veränderung ein.
Das Bild ist zu dunkel.	Auch nach der Einstellung der Schärfe tritt keine Veränderung ein.
Bleibt auch nach der Einstellung der Helligkeit und/oder des Kontrastes unverändert.	Kein Ton.
Das Bild ist verzerrt.	angeschlossen.
Das Bild erscheint trapezförmig (auch nach Durchführung der [TRAPEZKORREKTUR]-Einstellung unverändert).	Auch nach der Einstellung des Lautstärkepegels tritt keine Veränderung ein.
	AUDIO OUT ist an Ihr Audiogerät angeschlossen (nur bei Modellen die mit einem AUDIO OUT-Anschluss ausgestattet sind).
Sonstiges	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Bedientasten am Projektorgehäuse funktionieren nicht
Zwischen dem Sensor des Projektors und der Fernbedienung befinden sich keine Hindernisse.	[Tastatursperre] ist nicht eingeschaltet oder ist im Menü deaktiviert.

Bitte geben Sie in dem unten dafür vorgesehenen Feld eine detaillierte Störungsbeschreibung.

#### Informationen über die Anwendung und die Umgebung in der Ihr Projektor verwendet wird

Projektor								
Modellnum	mer:							
Serien-Nr.:								
Kaufdatum	:							
Lampenbet	riebsze	eit (Stun	den):					
ECO-Modus	S:			Αl	JS	Αl	JT0	EC0
				No	orma	l	EC0	
Information	en übe	er das Ei	ngangs	ssig	nal:			
Horizonta	le Synd	chrFred	uenz	[		]	kHz	
Vertikale	Synch.	-Freque	nz	[		]	Hz	
SynchPo	olarität			Н	(+	)	(-)	
				۷	(+)	)	(-)	
SynchTy	/p			Se	para	at	Cor	nposite
				Sy	nc a	uf	Grün	
Anzeige-N	Meldun	ıg:						
POWER								
Blinkt	Blau	Grün	Orang	je	Rot			
			[	]	Zykl	en		
Leuchtet	Blau	Grün	Orang	je	Rot			
STATUS								
Blinkt	Blau	Grün	Orang	je	Rot			
			[	]	Zykl	en		
Leuchtet	Blau	Grün	Orang	je	Rot			
LIGHT								
Blinkt	Blau	Grün	Orang	je	Rot			
			[	]	Zykl	en		
Leuchtet	Blau	Grün	Orang	je	Rot			
Modellnum	mer de	es Fernb	edienu	ngs	sgerä	äte	S:	



# Signalkabel NEC-Norm oder Kabel von einem anderen Hersteller? ModelInummer: Länge: mm Verteilerverstärker ModelInummer: Umschalter ModelInummer: Adapter ModelInummer: Aufstellungsumgebung Größe der Projektionsfläche: Zoll Bildschirmtyp: Weiß-matt Perlen Polarisation Weitwinkel Hoher Kontrast Fuß/Zoll/m Projektionsentfernung: Ausrichtung: Deckenmontage Tisch Steckdosen-Anschluss: Direkt an eine Wandsteckdose An eine Netzkabelverlängerung angeschlossen oder Sonstiges (Anzahl der angeschlossenen Geräte An eine Netzkabelrolle angeschlossen oder Sonstiges (Anzahl der angeschlossenen Geräte Computer Hersteller: ModelInummer: Notebook/Desktop-PC Natürliche Auflösung: Bildwiederholfrequenz: Video-Adapter: Sonstiges: Videogerät Videorekorder, DVD-Player, Videokamera, Spielkonsole oder Sonstiges Hersteller:

ModelInummer:

# **3** LASSEN SIE IHREN PROJEKTOR REGISTRIEREN! (für Einwohner in den USA, Kanada und Mexiko)

Bitte nehmen Sie sich Zeit um Ihren neuen Projektor registrieren zu lassen. Dies wird Ihre eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile und Reparatur und das InstaCare-Serviceprogramm aktivieren.

Besuchen Sie uns im Internet unter https://www.sharpnecdisplays.us. Klicken Sie auf "support center/register product" und schicken Sie das ausgefüllte Formular online ab.

Nach Erhalt senden wir Ihnen ein Bestätigungsschreiben mit allen Details, die Sie benötigen, um die schnellen und zuverlässigen Garantie- und Serviceprogramme des Branchenführers Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. zu nutzen.

# NEC